



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  
**Эксцентриковая шлифовальная**  
**машина PULSEN TD-125**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Техника безопасности и обслуживание.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Об устройстве.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Использование.....</b>	<b>3</b>
<b>4. Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>4</b>
Товар надлежащего качества .....	5
Товар ненадлежащего качества .....	5

## 1. Техника безопасности и обслуживание

- В целях безопасности всегда отсоединяйте устройство от источника питания перед обслуживанием и чисткой;
- Осмотрите устройство на предмет износа или повреждений;
- Содержите вентиляционные отверстия в чистоте, чтобы предотвратить перегрев;
- Электрические инструменты подвержены ускоренному износу и возможному преждевременному выходу из строя при работе со стекловолокном, стеновыми плитами, шпаклевочными составами или штукатуркой. Стружка данных материалов оказывают сильное абразивное воздействие на детали электроинструментов. Не рекомендуется использовать устройство для длительных работ с любыми материалами из стекловолокна, бетона, шпаклевки или штукатурки;
- Для чистки корпуса используйте мягкую, чистую, влажную ткань. Можно использовать моющее средство без спирта, бензина или других агрессивных средств;
- Следите за чистотой рабочего места, используйте хорошее освещение;
- Не используйте устройство во взрывоопасных средах, например, при наличии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли;
- Устройство должно быть подключено к исправной розетке и заземлено в соответствии со всеми нормами и постановлениями. Не удаляйте заземляющий контакт и не модифицируйте вилку каким-либо образом. Не используйте переходники. Избегайте контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники;
- Не подвергайте устройство воздействию воды и влаги;
- Не используйте шнур питания для переноски устройства, не выдергивайте вилку из розетки;
- При работе на открытом воздухе используйте удлинитель для наружного применения с маркировкой «W-A» или «W»;
- Не используйте инструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств;
- Перед подключением к сети убедитесь, что кнопка питания находится в положении «Выключено»;
- Храните неиспользуемый инструмент в недоступном для детей месте;
- Всегда надевайте средства защиты во время работы;
- Очищайте своевременно пылесборник;
- Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары;

## 2. Об устройстве



1. Кнопка питания;
2. Шлифовальный диск;
3. Корпус;
4. Пылесборник.

## 3. Использование

- Вставьте пылесборник в паз до полного соединения с отверстием;
- Перед шлифовкой сначала удалите как можно больше слоев краски или лака с обрабатываемой поверхности. Соскребите остатки шпателем или скребком и дайте поверхности высохнуть перед шлифовкой;
- Установите наждачную бумагу с крупным зерном. Совместите отверстия на наждачном диске с отверстиями на шлифовальном диске, следите за тем, чтобы диск располагалась по центру, а края совпадали с краями шлифовального диска;

- Продолжайте движение шлифовальной машиной по новым участкам, чтобы избежать нагревания и размягчения старого покрытия;
  - Регулируйте силу нажатия:  
Легкое нажатие: рекомендуется для тонкой поверхности;  
Среднее нажатие: рекомендуется для грубой поверхности;  
Не оказывайте сильного давления; сильное давление не позволит диску вращаться.
  - Когда на обрабатываемой поверхности начнет проступать старое покрытие, переключитесь на наждачную бумагу средней зернистости, чтобы не поцарапать поверхность. Постепенно переходите на более мелкую зернистость, пока не достигнете желаемого результата.
- Примечание: чтобы очистить пылесборник для пыли, снимите его с устройства и осторожно постучите по нему, чтобы удалить пыль.

#### 4. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;

- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

### **Товар надлежащего качества**

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – [технически сложные товары](#) бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

### **Товар ненадлежащего качества**

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66 Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;

- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



Приятного использования!