



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Руль игровой с педалями, коробкой передач и ручником Whirl Spin



СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве.....	3
2. Инструкция по установке	3
3. Регулировка игрового руля	4
4. Подключение к Android.....	4
5. Подключение к Nintendo Switch	4
6. Подключение к Xbox one\Xbox 360.....	5
7. Подключение к PS3\PS4	6
8. Подключение к ПК.....	6
9. Гарантийное обслуживание неисправного товара	7
Товар надлежащего качества	8
Товар ненадлежащего качества	9

1. Об устройстве



1. Функциональная кнопка RT;
 2. Функциональная кнопка LT;
 3. Функциональная кнопка X;
 4. Функциональная кнопка Y;
 5. Функциональная кнопка B;
 6. Функциональная кнопка A;
 7. Кнопка SELECT/BACK;
 8. Клавиша START/PAUSE;
 9. Клавиша «HOME»: клавиша переключения режима «XInput» и режима «Directinput», только для использования на ПК;
- После включения питания по умолчанию используется режим «XInput». Переключайтесь между двумя режимами без перезагрузки, нажмите кнопку «HOME» на 3 секунды, чтобы завершить переключение; при использовании платформы PS3/PS4/XBOX360/XBOX One кнопка является кнопкой меню.
10. Функциональная кнопка RSB;
 11. Эта кнопка используется для программирования ускорения (правая педаль) / тормоза (левая педаль) / ручного тормоза (контроллер ручного тормоза) / рычага переключения передач. Вышеуказанные три функциональные клавиши можно запрограммировать как любую клавишу из A/B/X/Y/LB/RB. Чтобы восстановить настройки по умолчанию одновременно нажмите и удерживайте кнопки «START» и «BACK», подождите, пока индикатор программирования не мигнет три раза, отпустите кнопки «START» и «BACK», чтобы завершить восстановление до значений по умолчанию;
 12. Функциональные кнопки LSB;
 13. Светодиод режима (красный)/светодиод программирования (синий).
 14. ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО;
 15. Рычаг переключения передач;
 16. Ручной тормоз;
 17. Правая педаль;
 18. Левая педаль тормоза;
 19. Функциональная кнопка LB;
 20. Функциональная кнопка RB;
 21. Интерфейс педали газа/тормоза;
 22. Интерфейс рычага переключения передач/ручного тормоза.
 23. Интерфейс USB контроллера (подключен к контроллеру PS4/XBOX360/XBOX). Например, для игры в игры PS4 требуется вставить PS4 непосредственно в консоль;
 24. USB-кабель;
 25. Настройка чувствительности рулевого колеса.

2. Инструкция по установке

1. Выберите стол, за которым вам будет удобно управлять игровым рулем. Поверхность стола должна быть гладкой или стеклянной. Сначала положите на стол лист бумаги формата А4, достаньте руль из упаковочной коробки и положите руль на бумагу;
2. Поместите рычаг переключения передач / ручной тормоз с правой стороны руля. Совместите установочный слот в правом нижнем углу руля с зажимом с левой стороны сиденья рычага переключения передач, а затем скрепите их вместе. Подключите кабель USB (аксессуары: длина 1,0 м) к

порту USB на рычаге переключения передач / ручного тормоза; подключите кабель USB к порту micro USB рычага переключения передач / ручного тормоза на руле;

3. Поместите педаль газа / тормоза в правом нижнем углу. Подключите конец А кабеля USB (аксессуары: длина 1,5 м) к порту USB на педали газа / тормоза; подключите конец В кабеля USB к порту micro USB педали акселератора/тормоза на рулевом колесе;

4. Отрегулируйте высоту рулевого колеса до нужной вам высоты и отрегулируйте угол наклона рулевого колеса до нужного вам угла;

5. Возьмите лист бумаги формата А4 из нижней части рулевого колеса. Прижмите четыре присоски в нижней части рулевого колеса к поверхности стола. Прижмите три присоски в нижней части рычага переключения передач/сиденья ручного тормоза к столу. Установка завершена.

3. Регулировка игрового руля

Установите фиксатор регулировки высоты с правой стороны рулевого колеса в положение «Разблокировано», потяните рулевое колесо вверх или вниз или нажмите на него, выберите подходящую высоту и установите фиксатор регулировки высоты в положение «Заблокировано».

При регулировке высоты руля пальцы не должны находиться на подвижных частях регулируемой высоты.



Можно выбрать один из трех углов наклона рулевого колеса: 30 градусов / 75 градусов / 90 градусов. Нажмите фиксатор регулировки угла наклона рулевого колеса в положение разблокировки, отрегулируйте угол наклона рулевого колеса вверх или вниз, выберите подходящий угол и нажмите фиксатор регулировки угла наклона в положение блокировки.



4. Подключение к Android

Одновременно нажмите и удерживайте кнопку «LSB» + «RSB» на рулевом колесе. Подключите USB-кабель игрового руля к USB-порту устройства Android. Если подключение прошло успешно, на рулевом колесе загорится светодиод режима.

5. Подключение к Nintendo Switch

Подключите USB-кабель рулевого колеса к USB-порту Nintendo Switch. Если подключение прошло успешно, на рулевом колесе загорится светодиод режима.



6. Подключение к Xbox one\Xbox 360





Подключите USB-кабель руля к USB-порту игровой консоли XBOX ONE. Если подключение прошло успешно, на руле загорится светодиод режима.

7. Подключение к PS3\PS4

Подключите непосредственно в хост. Если подключение прошло успешно, индикатор режима загорится на рулевом колесе.



8. Подключение к ПК

Подключите USB-кабель руля к USB-порту ПК. Если подключение прошло успешно, на руле загорится светодиод режима.



9. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66 Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!