



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Аккумуляторная вакуумная присоска

Vento



СОДЕРЖАНИЕ

Функции	3
Включение.....	3
Сброс воздуха и создание вакуума.....	4
Выключение.....	4
Зарядка и защита аккумулятора	5
Характеристики	5
Зарядное устройство	6
Применение	6
Меры предосторожности	6
Правильная утилизация	7
Гарантийное обслуживание неисправного товара	7
Товар надлежащего качества.....	10
Товар ненадлежащего качества.....	10

Функции

Включение



1. Кнопка питания

Нажмите и удерживайте кнопку питания более 2 секунд, чтобы запустить электрическую присоску и войти в режим всасывания.



1. Индикатор всасывания
2. Индикатор выпуска воздуха
3. Индикатор рабочего состояния

После запуска, если индикатор рабочего состояния мигает, а индикатор всасывания не горит, функция всасывания не работает. После нормального входа в режим всасывания индикатор всасывания загорается, и подается мощность всасывания.

После нормального входа в режим всасывания индикатор всасывания загорается, и машина начинает работать. Когда давление всасывания достигает удерживающего давления, загорается индикатор рабочего состояния. Мотор всасывания работает с перерывами, чтобы поддерживать рабочее давление.

Примечание: Индикатор всасывания указывает на рабочее состояние мотора всасывания.

Сброс воздуха и создание вакуума

В режиме всасывания дважды нажмите кнопку питания, чтобы перейти в режим сброса давления. Индикатор сброса загорается. Когда сброс давления завершен, индикатор сброса выключается.

Примечание: Индикатор сброса указывает на рабочее состояние клапана сброса давления.

В режиме сброса нажмите кнопку питания, чтобы перейти в режим всасывания. Индикатор всасывания загорается. Когда давление всасывания достигает нужного уровня, загорается индикатор рабочего состояния. Индикатор всасывания мигает, и мотор всасывания работает с перерывами, чтобы поддерживать рабочее давление.

Выключение

В режиме присасывания нажмите кнопку питания более чем на 2 секунды, чтобы перевести электрическую присоску в режим ожидания.

В режиме сброса давления, если в течение 10 минут после сброса давления не выполняется никаких действий, вакуумную присоску необходимо перезапустить в режиме ожидания.

Зарядка и защита аккумулятора

1. Если при включении индикатор рабочего состояния мигает, что означает низкий уровень заряда аккумулятора. Пожалуйста, заряжайте устройство своевременно.
2. Если вакуумная присоска не используется в течение длительного времени, возможно появление низкого уровня заряда, что может привести к отказу и отсутствию отклика. Пожалуйста, заряжайте устройство один раз каждые шесть месяцев.
3. Если вакуумная присоска работает в течение длительного времени, может сработать система температурной защиты аккумулятора, и устройство прекратит работу. Пожалуйста, не используйте его непрерывно более 3 часов.



Индикатор зарядки. Во время зарядки горит красным. После завершения зарядки горит зеленым.

Характеристики

Модель: D9

Давление и сила всасывания: 220 кг

Диаметр диска: 240 мм

Длина рукоятки: 150 мм

Номинальное напряжение: Постоянный ток 3,7 В – 4,2 В (макс.)

Номинальная мощность: 6 Вт

Время зарядки: 2 часа

Время работы при стандартных условиях: >15 часов

Вес нетто: 1 кг

Зарядное устройство

Зарядное устройство 4,2 вольта стандарта RA или RB

Внимание!

Используйте зарядные устройства только того типа, что указано выше. Использование других типов зарядки может привести к повреждению устройства, травмам и возгораниям.

Применение

Этот инструмент может присасываться к керамической плитке, стеклу, металлу и пластику, а также к другим гладким материалам, не допускающим протечек воздуха.

Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения, инструкции, иллюстрации и правила, предоставленные с инструментом. Несоблюдение перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме. Сохраняйте предупреждения и инструкции для последующего обращения. Термин «электроинструмент» в предупреждении относится к инструменту, работающему от сети или аккумулятора.

Безопасность рабочего места

1. Держите рабочее место чистым и хорошо освещенным. Беспорядок и темнота могут привести к несчастным случаям.
2. Не используйте электроинструменты в взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Искры от электрических инструментов могут воспламенить пыль или газ.
3. Держитесь подальше от детей и посторонних, когда работаете с инструментами. Отвлеченность может привести к потере контроля над инструментом.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках,

изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максвол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки

устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;

- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463, обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!