



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Цифровая фотокамера Delecta 48Mp с картой памяти 32 Gb



СОДЕРЖАНИЕ

1. Техника безопасности	3
2. Об устройстве	3
3. Установка батареи	4
4. Установка карты памяти	4
5. Процесс заряда батареи	4
6. Форматирование карты памяти	4
7. Фото	5
8. Видео	5
9. Вспышка	5
10. Доступные режимы	5
11. Выгрузка фото\видео на компьютер	6
12. Использование фотоаппарата как web-камера	6
13. Системные настройки	6
14. Настройка режима фото	7
15. Настройка режима видео	7
16. Часто задаваемые вопросы	7

1. Техника безопасности

- Не подвергайте устройство и аккумулятор силовому воздействию;
- Не допускайте короткого замыкания и контакта металлических предметов с клеммами аккумулятора;
- Не подвергайте воздействию высокой температур выше 60°C (140°F), например, под прямыми солнечными лучами или в автомобиле, припаркованном на солнце;
- Не используйте аккумулятор, если он поврежден;
- Обязательно заряжайте аккумулятор с помощью оригинального зарядного устройства;
- Храните аккумуляторную батарею в недоступном для детей месте;
- Держите аккумулятор сухим;
- Используйте только оригинальные аксессуары и запасные части.


2. Об устройстве



1	Увеличить зум	12	Кнопка спуска затвора
2	Уменьшить зум	13	Колесико выбора режима
3	Кнопка управления	14	Индикатор заряда
4	Вспышка	15	Хук
5	Центральная кнопка	16	HD порт
6	Просмотр	17	Type-C порт
7	Меню	18	Порт для микрофона
8	Световой датчик	19	Крепление штатива
9	Визор	20	Крышка
10	Вспышка	21	Место для установки батареи

11	Питание	22	Слот для карты памяти
----	---------	----	-----------------------

3. Установка батареи



1. Нажмите и удерживайте кнопку на крышке для открытия отсека для аккумулятора и карты памяти;
2. Установите аккумулятор согласно иллюстрации выше;
3. Нажмите на фиксатор для аккумулятора;
4. Закройте крышку.

4. Установка карты памяти



1. Нажмите и удерживайте кнопку на крышке для открытия отсека для батареи и карты памяти;
2. Установите карту памяти до щелчка;
3. Устройство поддерживает карты Micro SD емкостью 4–128 Гб, рекомендуется использовать карты класса 10 и U1.

5. Процесс заряда батареи



Для зарядки используйте кабель USB (Type-C) и зарядное устройство на 5 В;

Индикатор заряда:

Горит (красный индикатор): идет зарядка;

Выкл.: Зарядка завершена;

Мигает (красный индикатор): устройство разряжено или аккумулятор не установлен.

Примечание. При первом использовании используйте устройство после полной зарядки.

6. Форматирование карты памяти



1. Выберите настройки на колесике выбора режима;
2. Выберите «Format»;
3. Нажмите «OK», чтобы подтвердить форматирование.



1. Выберите фото на колесике выбора режима;
2. Слегка нажмите кнопку затвора, чтобы установить фокус;
3. Когда фокус будет установлен рамка фокуса сменит цвет с желтого на зеленый. Нажмите кнопку затвора до конца чтобы сделать фото.



Чтобы просмотреть фото нажмите «Просмотр [P]», и при помощи кнопок «вправо» и «влево» выберите фото.

Чтобы удалить фото нажмите удалить [X].

Чтобы вернуться назад нажмите «Просмотр [P]».

8. Видео



1. Выберите видео на колесике выбора режима;
2. Нажмите на кнопку затвора, чтобы начать/закончить видеозапись;
3. Нажмите «OK», чтобы остановить/продолжить.

Чтобы просмотреть видео нажмите «Просмотр [P]», и при помощи кнопок «вправо» и «влево» выберите видео.

Чтобы удалить видео нажмите удалить [X].

Чтобы вернуться назад нажмите «Просмотр [P]».

9. Вспышка

По умолчанию вспышка выключена.

Нажмите «Вспышка [F]» чтобы включить вспышку.

3 режима:

- Автоматический;
- Выкл.;
- Всегда включен.


10. Доступные режимы



5


1. Фото [P];
 2. Видео [V];
 3. Настройки [G];
- В режиме настроек системы установите язык, дату и время, автоматическое отключение, звук, освещение, формат и настройки в соответствии с вашими потребностями.
4. Режим обнаружения движения [X];
 5. Режим замедленной съемки [O];
 6. «Таймлапс» [C];
 7. Режим ускоренной съемки видео [S];
 8. Режим непрерывной съемки [E].

11. Выгрузка фото\видео на компьютер



1. Подключите устройство к компьютеру при помощи кабеля;
2. После подключения выберите «MSDC»;
3. Скачайте фото\видео с устройства на компьютер;
4. После успешного скачивания, отключите устройство от компьютера;

12. Использование фотоаппарата как web-камера



1. Подключите устройство к компьютеру при помощи кабеля;
2. После подключения выберите «PC Camera»;
3. После использования, отключите устройство от компьютера;

13. Системные настройки



Язык (Language)	Выбор языка
Дата (Date)	Установка даты
Энергосбережение (Energy saving)	Настройка режима энергосбережения
Звук (Beep)	Вкл/Выкл
Частота (Frequency)	60/50 Гц
Формат (Format)	Da/Net
По умолчанию (Default)	Da/Net

6



В режиме «Фото» нажмите «Меню», чтобы войти в настройки.

Настройка режима (Mode setting)	Авто\Ночная сцена\Портрет\Пейзаж\Подсветка\Спорт\Вечеринка\Пляж\Высокая чувствительность
Разрешение (Resolution)	48\44\36\24\20\16\12\10\7 MP
«Бьютифейс» (Beauty face)	Вкл\Выкл
Таймер (Self-timer)	Выкл\2\5\10 сек
Экспозиция	-3\ -2\ -1\ 0\ 1\ 2\ 3
Баланс белого	Авто\Дневной свет\Облачно\Вольфрам\Флуоресцентное освещение
Резкость	Резко\Норма\Мягко
Фильтр	20 эффектов

15. Настройка режима видео



В режиме «Видео» нажмите «Меню», чтобы войти в настройки.

Настройка режима (Mode setting)	Авто\Ночная сцена\Портрет\Пейзаж\Подсветка\Спорт\Вечеринка\Пляж\Высокая чувствительность
Разрешение (Movie size)	4K\2.7K\Full HD\HD\VGA
«Бьютифейс» (Beauty face)	Вкл\Выкл
Time lapse settings (Time lapse setting)	Разрешение/Время/Интервал
Экспозиция	-3\ -2\ -1\ 0\ 1\ 2\ 3
Баланс белого	Авто\Дневной свет\Облачно\Вольфрам\Флуоресцентное освещение
Резкость	Резко\Норма\Мягко
Разрешение фото (Image resolution)	48M(8000x8000); 44M(7600x8000); 36M(7936x4480 HD); 24M(5600x4200); 20M(5200x3900); 16M(4600x3456); 12M(4000x3000); 10M(3648x2736); 7M-Wide(3648x2048 HD); 5M(2592x1944); 3M(2048x1536); 2M-Wide(1920x1080 HD)
Разрешение видео (Video Resolution)	4K(3840*2160); 2.7K(2688x 1520); Full HD (1920x1080); Video Resolution 115 (4280x720); VGA 480P
Формат (Format)	JPG; AVI;
Зум (Zoom)	A4X/BX/16X
Поддерживаемая система	Windows 7, Windows 8, Windows 10

16. Часто задаваемые вопросы

- Устройство не включается:
1. Аккумулятор разряжен;

7

2. Аккумулятор не установлен;
3. Аккумулятор установлен неправильно.

Невозможно снимать фото и видео:

1. Встроенная память заполнена;
2. Карта памяти не установлена.

Камера автоматически выключается:

1. Аккумулятор разрядился;
2. Устройство перешло в режим энергосбережения в соответствии с вашими настройками.

Не удаляются файлы:

1. На устройстве включена защита файлов, отключите ее в настройках;
2. Неправильный формат карты памяти. Отформатируйте карту при первом использовании;

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



Приятного использования!

8