



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Тренажер для пальцев SOLO для игры на гитаре 6 струн



СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве.....	3
2. Использование.....	3
3. Выбор и сохранение аккордов.....	3
4. Игра и сохранение аккордов.....	5



1. Об устройстве

- A. ВКЛ/ВЫКЛ;
- B. Выбрать основной аккорд;
- C. Выбрать подаккорд;
- D. Выбрать мажорные и минорные аккорды.

2. Использование



Режим
последовательности
аккордов



Режим цикла

Режим последовательности аккордов предназначен для выбора, сохранения и удаления аккордов. Режим цикла предназначен для воспроизведения всех сохраненных аккордов.

1. После включения режима последовательности аккордов вы можете сразу перейти к следующему шагу;
2. После включения режим цикла запущен, нажмите кнопку «В», чтобы переключиться в режим последовательности аккордов.

3. Выбор и сохранение аккордов

1. Нажмите кнопку В, чтобы выбрать аккорд G;



2. Нажмите кнопку С, чтобы выбрать сегментированные аккорды, нажмите кнопку D, чтобы выбрать мажорные/минорные аккорды;



3. Нажмите и удерживайте кнопку С, чтобы включить сохраненный список. Удерживайте кнопку С, начнет мигать число (внутри красной рамки). Это число означает последовательность аккордов (например, число 1 означает, что оно будет сохранено как первое);



4. Нажмите кнопку D, чтобы выбрать последовательность аккордов. Примечания: чтобы сохранить последовательность аккордов, можно нажать только кнопку D, когда красная рамка мигает. Если рамка не мигает, нажмите и удерживайте кнопку С в течение 2 секунд, чтобы начать снова;



5. После подтверждения последовательности нажмите и удерживайте кнопку С в течение 2 секунд, чтобы сохранить аккорды;



6. Нажмите кнопку В, чтобы выбрать аккорд Е, нажмите кнопку С, чтобы выбрать подаккорд, нажмите D, чтобы выбрать мажорный/минорный аккорд;



7. После подтверждения последовательности нажмите и удерживайте кнопку C в течение 2 секунд, чтобы сохранить аккорды.



4. Игра и сохранение аккордов

После сохранения всех аккордов нажмите и удерживайте кнопку B в течение 2 секунд, чтобы переключиться в режим повтора;



Нажмите кнопку A, чтобы включить режим повтора, нажмите, еще раз, чтобы остановить. Нажмите C или D, чтобы изменить темп метронома. Удерживайте, чтобы ускорить темп.



Очистить аккорды (работает только в режиме последовательности аккордов):
Сначала в режиме последовательности аккордов, затем нажмите и удерживайте кнопки C и D в течение, затем очистите все аккорды.



Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Миникам 24



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66