



MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Аккумуляторная вакуумная присоска Vento

#### Функции

##### Включение



##### 1. Кнопка питания

Нажмите и удерживайте кнопку питания более 2 секунд, чтобы запустить электрическую присоску и войти в режим всасывания.



##### 1. Индикатор всасывания

##### 2. Индикатор выпуска воздуха

##### 3. Индикатор рабочего состояния

После запуска, если индикатор рабочего состояния мигает, а индикатор всасывания не горит, функция всасывания не работает. После нормального входа в режим всасывания индикатор всасывания загорается, и подается мощность всасывания.

3. Если вакуумная присоска работает в течение длительного времени, может сработать система температурной защиты аккумулятора, и устройство прекратит работу. Пожалуйста, не используйте его непрерывно более 3 часов.



Индикатор зарядки. Во время зарядки горит красным. После завершения зарядки горит зеленым.

#### Характеристики

**Модель:** D9

**Давление и сила всасывания:** 220 кг

**Диаметр диска:** 240 мм

**Длина рукоятки:** 150 мм

**Номинальное напряжение:** Постоянный ток 3,7 В – 4,2 В (макс.)

**Номинальная мощность:** 6 Вт

**Время зарядки:** 2 часа

**Время работы при стандартных условиях:** >15 часов

**Вес нетто:** 1 кг

#### Зарядное устройство

Зарядное устройство 4,2 вольта стандарта RA или RB

Внимание!

Используйте зарядные устройства только того типа, что указано выше. Использование других типов зарядки может привести к повреждению устройства, травмам и возгораниям.

#### Применение

Этот инструмент может присасываться к керамической плитке, стеклу, металлу и пластику, а также к другим гладким материалам, не допускающим протечек воздуха.

После нормального входа в режим всасывания индикатор всасывания загорается, и машина начинает работать. Когда давление всасывания достигает удерживающего давления, загорается индикатор рабочего состояния. Мотор всасывания работает с перерывами, чтобы поддерживать рабочее давление.

Примечание: Индикатор всасывания указывает на рабочее состояние мотора всасывания.

#### Сброс воздуха и создание вакуума

В режиме всасывания дважды нажмите кнопку питания, чтобы перейти в режим сброса давления. Индикатор сброса загорается. Когда сброс давления завершен, индикатор сброса выключается.

Примечание: Индикатор сброса указывает на рабочее состояние клапана сброса давления.

В режиме сброса нажмите кнопку питания, чтобы перейти в режим всасывания. Индикатор всасывания загорается. Когда давление всасывания достигает нужного уровня, загорается индикатор рабочего состояния. Индикатор всасывания мигает, и мотор всасывания работает с перерывами, чтобы поддерживать рабочее давление.

#### Выключение

В режиме всасывания нажмите кнопку питания более чем на 2 секунды, чтобы перевести электрическую присоску в режим ожидания.

В режиме сброса давления, если в течение 10 минут после сброса давления не выполняется никаких действий, вакуумную присоску необходимо перезапустить в режиме ожидания.

#### Зарядка и защита аккумулятора

1. Если при включении индикатор рабочего состояния мигает, что означает низкий уровень заряда аккумулятора. Пожалуйста, заряжайте устройство своевременно.

2. Если вакуумная присоска не используется в течение длительного времени, возможно появление низкого уровня заряда, что может привести к отказу и отсутствию отклика. Пожалуйста, заряжайте устройство один раз каждые шесть месяцев.

2

#### Меры предосторожности

**ВНИМАНИЕ!** Прочтите все предупреждения, инструкции, иллюстрации и правила, предоставленные с инструментом. Несоблюдение перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме. Сохраняйте предупреждения и инструкции для последующего обращения. Термин «электроинструмент» в предупреждении относится к инструменту, работающему от сети или аккумулятора.

#### Безопасность рабочего места

1. Держите рабочее место чистым и хорошо освещенным. Беспорядок и темнота могут привести к несчастным случаям.
2. Не используйте электроинструменты в взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Искры от электрических инструментов могут воспламенить пыль или газ.
3. Держитесь подальше от детей и посторонних, когда работаете с инструментами. Отвлеченность может привести к потере контроля над инструментом.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!