



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Газовый паяльник Handkit с набором насадок



- Следуйте инструкциям на баллоне с бутаном. Приложите наконечник баллона к клапану заправки и выполняйте пульсирующие движения для достижения наилучших результатов.
- Полная заправка занимает около 10 секунд. После заправки дайте газу стабилизироваться в течение нескольких минут перед розжигом паяльника.

Розжиг



- Поверните ручку регулировки против часовой стрелки, пока не услышите слабый "шипящий" звук.
- Поднесите спичку или зажигалку к горелке, чтобы зажечь паяльник.

Хранение

- Убедитесь, что паяльник выключен и остыл, перед тем как убрать его на хранение или оставить без присмотра.

Меры предосторожности

- Храните паяльник в недоступном для детей месте.
- Наконечник горелки и другие насадки нагреваются во время работы. Не прикасайтесь к ним и не размещайте их на легковоспламеняющихся предметах.
- Всегда надевайте защитные очки при работе с паяльником.
- Всегда держите огнетушитель или ведро с водой рядом с рабочей зоной.
- Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь самостоятельно отремонтировать поврежденный паяльник.

Введение

Этот газовый паяльник — многофункциональный инструмент, который может использоваться в качестве паяльника, горячего ножа, резака для пенопласта или для работы с термоусадочными трубками, в зависимости от используемой насадки.

Примечание: При покупке инструмент не заправлен газом.



Заправка газом

Перед заправкой бутаном убедитесь, что клапан для заправки газа плотно закрыт.



- Используйте фильтрованный бутан. Перед заправкой убедитесь, что ручка регулировки находится в положении "OFF" (выключено).

- Никогда не пытайтесь нагревать или ремонтировать бензиновые канистры, аэрозольные баллоны или любые контейнеры с сжатым газом.
- Используйте паяльник только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегайте вдыхания паров от флюсов, свинцовой краски и любых процессов нагрева металлов. Особую осторожность соблюдайте при работе с кадмиевым покрытием и оцинкованными металлами.

Дополнительные рекомендации

- Регулируйте пламя паяльника до длины 10–25 мм (от 1/2 до 1 дюйма) во время работы.
- Не делайте пламя слишком длинным, это приведет к перерасходу топлива и нестабильности пламени.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!