

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Портативные профессиональные
шахматные часы Chesso



СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве..... 3
2. Использование..... 3

1. Об устройстве



1	Basic (Базовое время)	
2	Bonus (Базовое и бонусное время)	
3	Delay (Базовое время, дополнительное время)	

2. Использование

После сборки батарей экран выполнит автоматическую проверку. Затем таймер подаст звуковой сигнал. Далее на экране отобразится изображение, показанное на правом рисунке. Последующее нормирование будет мерцать.

Используйте ▲ ▼ для выбора опций.

Для выбора опции нажмите ⏻, затем ⏸. Если опцию необходимо изменить, нажмите ⏸ еще раз. Используйте две батарейки типа AA. Пожалуйста, извлеките батарейки, если устройство не используется длительное время — это защитит батарейки от протечки и предотвратит повреждение компонентов. Для каждой опции временные параметры могут автоматически изменяться.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Contact WhatsApp



Приятного использования!