



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Садовый триммер DECK Omega аккумуляторный 21В



Версия 1.0

minicam24.ru

1. Разместите диск пилы.
2. Закрепите его.
3. Поместите прокладку.



4. Установите винт.
5. Надежно затяните винт
6. Сборка завершена

Знакомство с устройством



3

Введение

Этот садовый триммер подходит для домашнего использования, подходит для газона, сада, удаления сорняков, риса, пшеницы, стеблей кукурузы, веток и так далее. Он не подходит для вырубki деревьев. Если после использования головка ножа запуталась в траве, своевременно удалите траву, чтобы продлить срок службы триммера.


Сборка

Внимание

Не устанавливайте аккумулятор до того момента, пока не закрепите лезвие. При установке лезвия питание должно быть выключено.

Работайте с лезвием максимально аккуратно, чтобы избежать травм, поломок, неисправностей.

Установка защиты от травы




1. Вставьте гарду в слот.
2. Поверните гарду так, чтобы совместить отверстие с отверстием под винт.
3. Закрепите гарду винтами.

Установка защитной крышки травы



1. Разъем на крышке подходит под резьбу внутреннего винта.
2. Защитная крышка закрывает подшипники.
3. Покрутите крышку влево и вправо, чтобы убедиться, что она надежно закреплена.

Установка диска пилы



2

Характеристики

- Мощность: 600 Вт
- Материал штанги: сталь /алюминий
- Материал корпуса: ABS-пластик
- Пластмассовая батарея: литиевая батарея;
- Время зарядки: 2-3 часа.
- Скорость холостого хода: 10000 об/мин.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66

4