



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ультразвуковая мойка для инструментов и бижутерии Clean&Fresh

Знакомство с устройством



1. Крышка
2. Ванна из нержавеющей стали
3. Верхняя часть покрытия
4. Нижняя часть покрытия
5. Вкладыш под часы
6. Контрольная панель
7. Пластиковая корзинка

Использование

1. Откройте крышку и наполните резервуар из нержавеющей стали водой (работающая без воды ванна может повредить устройство), затем поместите предметы, которые вы хотите очистить в воду. (Предметы должны быть полностью покрыты водой, уровень воды не может превышать метку «МАХ».)
 2. Закройте крышку, подключите устройство к розетке (перед использованием вытрите воду с экрана дисплея и самой мойки). Индикатор начнет мигать.
 3. После включения питания на светодиодном дисплее отображается «300». Это означает, что по умолчанию таймер работы стоит на 300 секунд. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», устройство начнет работать, дисплей начнет обратный отсчет от 300, через 300 секунд устройство автоматически перестанет работать.
 4. Настройка времени: нажмите кнопку «Time», чтобы изменить время работы, доступны 18 вариантов времени работы: 300 секунд, 330 секунд, 360 секунд, 540 секунд, 720 секунд, 900 секунд, 18 минут, 21 минута, 27 минут, 30 минут, 90 секунд, 120 секунд, 150 секунд, 180 секунд, 210 секунд, 240 секунд, 270 секунд..
 5. Нажмите кнопку DEGAS. Ванна проработает 9 секунд и остановится на 6 секунд.
 6. После завершения очистки отключите машину от сети. Выньте очищаемый объект, слейте грязную воду из бака, очистите и протрите бак и поверхность устройства (не промывайте машину водой, так как существует опасность поражения электрическим током). Устройство не должно работать непрерывно более 15 минут. Давайте машине остыть перед использованием.
- Если во время чистки вы слышите пицание, значит, ультразвуковая ванна работает.

Меры предосторожности

- Разбирать пылесос разрешается только авторизованному сервисному специалисту. Перед заполнением ультразвуковой ванны отключите её от сети. Не превышайте отметку МАХ.
- Не прикасайтесь к розетке мокрыми руками.
- Используйте эту ванну правильно, как указано в инструкции по эксплуатации. Не используйте насадки, не рекомендованные производителем.
- Не заполняйте резервуар абразивными или коррозионными химикатами.
- Не погружайте мойку в воду, чтобы снизить риск поражения электрическим током.
- Не используйте, когда плохо себя чувствуете или хотите спать.
- Не используйте эту ванну, если вилка шнура повреждена. Если она не работает должным образом или попала в воду, верните устройство в сервис для ремонта. Отключите сразу после использования.
- Храните ванну в безопасном месте, чтобы избежать попадания в воду или другую жидкость.
- Не используйте во время купания.
- Не дотрагивайтесь до пылесоса, упавшего в воду.
- Немедленно отключите питание.



Характеристики

Название	Ультразвуковая мойка для инструментов и бижутерии Clean&Fresh
Модель	890 / 890T
Размер	206x152x132 мм
Размер ванны	155x95x52 мм
Объем ванны	600 мл
Питание	200-240 В, 50 Гц
Мощность	35 Вт
Частота	40 кГц
Время работы	0-30 мин
Вес нетто	0,81 кг

Способы очистки

1. Обычная очистка. Наполните резервуар водой, вода должна полностью покрывать предметы, но не превышать отметку «МАХ».
2. Улучшенная очистка. Когда предметы очень грязные, добавьте 1-3 капли средства для мытья посуды, которое эффективно растворит грязь, эффект увеличится на 20%.
3. Крупногабаритные предметы. Некоторые длинные предметы необходимо очищать по частям.
4. Усиленная чистка. Если предметы требуют более высоких требований к очистке и стерилизации, сначала используйте усиленную процедуру очистки. Когда предметы будут тщательно очищены, замените воду и добавьте бытовое дезинфицирующее средство, которое оказывает стерилизующий эффект. Затем перезапустите ванну, остановите машину через 3 минуты работы.

Держите пылесос вдали от источников тепла и размещайте его на сухой и ровной поверхности. Никогда не оставляйте включенную в сеть мойку без присмотра. Не погружайте в воду или другую жидкость.

Уход и обслуживание

1. Отключите от сети ванну и вылейте воду, после использования. Не оставляйте воду в резервуаре.
2. Протрите резервуар и корпус устройства сухим полотенцем. Не мойте под водой.
3. Храните ультразвуковую ванну в коробке, в прохладном, проветриваемом и сухом месте.

Использование аксессуаров

ПЛАСТИКОВАЯ КОРЗИНА

Если необходимо очистить небольшой предмет, поместите его в пластиковую корзину, а затем поместите корзину в резервуар ЕР-ванны. Таким образом, можно уменьшить трение между предметом и самим резервуаром.

Обратите внимание:

Пластиковая корзина предназначена только для чистки мелких предметов, поскольку она поглощает около 30% ультразвуковой энергии и снижает результат очистки. В случае, если нужно тщательнее очистить объект при использовании пластиковой корзины обратитесь к инструкции «УСИЛЕННАЯ ОЧИСТКА» в этом руководстве.

ПОДСТАВКА ДЛЯ ЧАСОВ

Ультразвуковой осмос сильный. Не кладите обычные водонепроницаемые часы (водонепроницаемость менее 30 метров) в резервуар и не чистите их напрямую. Это может привести к повреждению часов. Рекомендуется использовать подставку для часов, погрузить ремешок часов в воду. Подобно пластиковой корзине, подставка для часов поглощает ультразвуковую энергию. При использовании см. раздел «УСИЛЕННАЯ ОЧИСТКА».

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!