

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ультразвуковой генератор тумана на 4 головки Brume



Характеристики

	Мощность	Рабочий ток	Макс. Производ-сть испарения	Уровень воды	Площадь покрытия
NS-6T	250 Вт	5.5 А	5000 мл/ч	>7 см	В помещении: 5 м² На улице: 3 м²
NS-10T	350 Вт	7.5 А	7000 мл/ч	>7 см	В помещении: 7 м² На улице: 5 м²
NS-12T	400 Вт	8.9 А	9000 мл/ч	>7 см	В помещении: 9 м² На улице: 7 м²

Комплектация

Генератор тумана – 1 шт;
Источник питания – 1 шт;
Поплавок – 2 шт;
Винты – 5 шт;

Установка

1. Подключение и установка



- Убедитесь, что водонепроницаемые соединения между туманообразующей платой и блоком питания, а также фиксирующая гайка затянуты надёжно.

2. Установка поплавка

- Закрепите поплавок на туманообразующей плате ультразвукового генератора тумана с помощью винтов, как показано на схеме. Отрегулируйте вес поплавка так, чтобы расстояние между устройством и поверхностью воды составляло приблизительно 6–7 см.

Использование

- Атомайзер предназначен для распыления нейтральных (pH = 7) или слабокислотных растворов. Запрещено использовать его с сильнокислотными или щелочными растворами.
- Уровень воды должен находиться в пределах 2 см от датчика уровня воды устройства, при этом оптимальная глубина воды для распыления — 7 см. Если вода слишком глубокая, необходимо использовать поплавковое устройство.

2

- Подключите атомайзер к источнику питания, установите его горизонтально в воду так, чтобы распыляющая головка была направлена вверх. Устройство должно быть полностью погружено в воду **до** включения питания.
- При длительной эксплуатации возможно образование водного налёта на корпусе и распыляющей пластине, что влияет на срок службы и эффективность распыления. Рекомендуется очищать атомайзер раз в две недели: используйте мягкую ткань для аккуратной протирки и промывайте мягкой водой.
- Во время установки избегайте повреждения поплавкового выключателя уровня воды, чтобы не нарушить управление устройством. При завершении работы сначала отключите питание, а затем извлеките атомайзер из воды.

Дополнительные инструкции

- Качество воды может влиять на работу защитного выключателя при недостатке воды; рекомендуется использовать чистую водопроводную воду.
- Отдельный атомайзер необходимо подключать к **отдельному источнику питания**; **запрещено** подключать его напрямую к городской электросети.
- Атомизирующие таблетки являются расходным и хрупким элементом; их качество влияет на интенсивность туманообразования. Регулярно проверяйте и очищайте таблетки. В случае повреждения **немедленно прекратите использование**, отключите питание и произведите замену.
- Не закрывайте сопло работающего атомайзера руками — это может привести к травме.
- Перед включением полностью погрузите атомайзер в воду. Включение питания до погружения может повредить устройство. Очищайте головку атомайзера **каждые две недели**.
- Не допускается погружение источника питания в воду.**
- После **8 часов непрерывной работы** необходимо выключить устройство и дать ему отдохнуть не менее 30 минут перед повторным использованием.

Меры предосторожности

- Не вставляйте пальцы или посторонние предметы в сопло атомайзера во избежание несчастных случаев.

- Не размещайте источник питания во влажных или подверженных сырости местах, чтобы избежать поражения электрическим током и повреждения оборудования.
- При эксплуатации на открытом воздухе защищайте блок питания от попадания тумана, чтобы предотвратить поломки и опасные ситуации.
- Не погружайте блок питания в воду и не размещайте его ниже уровня воды** — это может привести к поражению электрическим током или поломке оборудования.
- В случае неисправности или сбоев в работе **немедленно отключите питание** и обратитесь в сервисный центр для проведения ремонта.

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой вашего смартфона.



Приятного использования!