



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Фонтан садовый Sobo LED-3800FP 40 Вт,  
2 м, 2000 л/ч**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Введение.....</b>	<b>3</b>
<b>Насадки.....</b>	<b>3</b>
<b>Технические характеристики .....</b>	<b>3</b>
<b>Меры предосторожности.....</b>	<b>3</b>
<b>Требования к безопасности электрических соединений.....</b>	<b>4</b>
<b>Техника безопасности .....</b>	<b>4</b>
<b>Техническое обслуживание .....</b>	<b>4</b>
<b>Устранение неисправностей .....</b>	<b>4</b>
<b>Сборка садового фонтана .....</b>	<b>5</b>
<b>Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>6</b>
Товар надлежащего качества .....	9
Товар ненадлежащего качества .....	9

## Введение

Перед началом эксплуатации устройства обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Храните её на протяжении всего времени использования.

## Насадки



## Технические характеристики

- Напряжение: 200 В
- Мощность: 40 Вт
- Максимальная высота подъема воды: 2 м
- Высота распыления струи 1,2 м
- Производительность: 2000 л/ч

## Меры предосторожности

- Перед обслуживанием, ремонтом или перемещением фонтана обязательно отключите устройство от электросети.
- Не опускайте руки в воду, где работает фонтан.
- На зимний период фонтан необходимо разобрать и хранить в сухом и теплом месте.
- Не включайте насос, если он не находится в воде.
- Убедитесь, что насос подключен к устройству защитного отключения (УЗО) с номинальным током 10 мА или 20 мА.
- Напряжение источника должно соответствовать 220-240 В при частоте 50 Гц.

## **Требования к безопасности электрических соединений**

Насос поставляется с 2-жильным герметичным кабелем, который соединен с устройством. Если кабель повреждён, изделие подлежит утилизации, поскольку замена кабеля не предусмотрена.

## **Техника безопасности**

- Отключайте устройство от сети перед его очисткой и перемещением.
- Используйте насос только с пресной водой.
- Включайте прибор только после его полного погружения в воду.
- Подключайте насос к правильно заземленной розетке для снижения риска поражения электрическим током.
- Не подключайте устройство к источникам с напряжением, отличающимся от указанного.
- Избегайте работы устройства в воде температурой выше 30°C.
- Убедитесь, что электрический шнур расположен ниже уровня розетки, чтобы избежать попадания воды.

## **Техническое обслуживание**

Перед проведением любых работ отключите устройство и выньте вилку из розетки. Для очистки используйте мягкую щетку под проточной водой. Регулярно проверяйте состояние фильтра, так как его загрязнение может негативно сказаться на работе устройства.

## **Устранение неисправностей**

Если фонтан не функционирует:

- Проверьте наличие электропитания, попробуйте подключить к другой розетке. Важно! Отключите устройство перед перемещением.
- Осмотрите патрубок насоса и трубопровод на наличие перегибов или засоров. Можно удалить загрязнения, промыв шлангом с напором.

- Если фонтан издает булькающие звуки или вода подается неравномерно, проверьте уровень воды. При необходимости добавьте воду.

Совет: В течение недели наблюдайте за тем, сколько воды испаряется из пруда, и регулярно доливайте это количество, чтобы поддерживать нужный уровень воды для работы фонтана.

Если фонтан издает неравномерные звуки, но уровень воды в норме, снимите заднюю крышку насоса, аккуратно достаньте ротор, промойте его под проточной водой и удалите грязь.

### **Сборка садового фонтана**

1. Установите присоски на опорную площадку насоса для надежного крепления на дне водоема.
2. Закрепите защитную переднюю крышку насоса.
3. Установите защитный водозаборный экран на крышку.
4. Присоедините резьбовой соединительный элемент к насосу согласно инструкции.
5. Вставьте кран-переключатель в соединительный элемент.
6. Установите блок подсветки.
7. Закрепите трубку согласно указаниям.
8. Подсоедините вторую часть трубки.
9. Установите одну из разбрызгивающих насадок.
10. Опустите фонтан в воду.
11. Подключите электрический провод к сети с напряжением 220 В.

Устройство готово к эксплуатации.



## Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)

- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;

- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

#### Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.**

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**