



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Гибкое пианино Musical Keys 61 клавиша

#### Характеристики

- Модель клавиатуры: 61 клавиша (5 октав + 1 клавиша)
- Тон: 128
- Ритм: 128
- Демо песни: 30
- Номинальное напряжение: 6 В DC (4 шт. батареи типа AA)
- Выход: 500 мВт
- Основной корпус: 96x228x33 мм
- Клавиатура: 880x174x5 мм

#### Особенности устройства

1. Гибкое пианино Musical Keys легко можно носить в руках благодаря небольшим его размерам. Также его можно свернуть для удобного хранения в сумке или кейсе.
2. Гибкое пианино Musical Keys имеет множество функций, которые можно включить и использовать на блоке управления:
  - 128 функций тонов (см. список тонов в приложении)
  - 128 вариантов ритмов (см. вложенный список ритмов)
  - 30 демонстрационных песен (см. список демонстрационных песен в приложении)
  - Запись музыки: Макс. 349 нот
3. В пианино используются 4 батарейки типа AA на 1,5 В, которые могут работать до 12-15 часов игрового времени. Вы также можете подключить пианино к подходящей электрической розетке с помощью адаптера.



## Использование

### I. Режим игры:

Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить пианино. Загорится светодиодный дисплей и индикатор TONE. На светодиодном дисплее отобразится 000.

### II. Режим ТОН/Ритм:

1. Нажмите кнопку TONE, а затем используйте «+» или «-», чтобы выбрать нужный тон воспроизведения.  
Выбранные данные отобразятся на дисплее.
2. Вы также можете одновременно установить ритм игры.
3. Нажмите кнопку START/STOP, чтобы войти в режим ритма.
4. Нажмите кнопку RHY, а затем используйте кнопку «+» или «-», чтобы выбрать предпочтительный ритм.

### III. Режим записи:

1. Нажмите кнопку REC, чтобы войти в режим записи. На светодиодном индикаторе отобразится REC. Пианино будет готово к записи.
2. Когда фортепиано перейдет в режим записи, вы сможете воспроизводить музыку по своему усмотрению. Система сама будет добросовестно записывать то, что вы сыграли, пока блоки для записи не будут заполнены полностью (максимум 349 нот). После чего фортепиано автоматически выйдет из этой функции. Светодиодный дисплей вернется в нормальное состояние.

3. Нажмите кнопку PLAY, чтобы воспроизвести записанную музыку; но эта функция будет доступна только при наличии записи. По завершении система автоматически вернется в нормальное состояние.
4. В процессе воспроизведения вы можете нажать кнопку TONE, а затем использовать кнопку «+» или «\_», чтобы изменить тональность записанных нот.
5. После перезаписи и сброса системы записанные заметки будут автоматически обновлены.

#### **IV. Режим демонстрационной песни:**

1. Нажмите кнопку DEMO, чтобы войти в режим воспроизведения демонстрационной песни.
2. Нажмите кнопку DEMO, чтобы выбрать любую демонстрационную песню одну за другой.

При воспроизведении демонстрационных песен или ритмов нажмите кнопку START/STOP, чтобы остановить воспроизведение; В обычном режиме нажмите кнопку START/STOP, чтобы включить режим ритма.

#### **V. ГНЕЗДО DC 6V:**

Вставьте в это гнездо адаптер питания постоянного тока 6 В, чтобы использовать пианино без батареек.

#### **VI. ГНЕЗДО ДЛЯ НАУШНИКОВ**

Используется для подключения стереонаушников.

#### **VII. OUT EXT SP JACK:**

Подключение внешнего динамика.

### **Гарантийное обслуживание неисправного товара**

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-груп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66

- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

#### Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66 Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.**

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**