



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Безмен электронный ТОН-1326, до
40 кг**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Особенности устройства	3
2. Установка батарей	3
3. Взвешивание.....	3
4. Переключение единиц измерения (кг / ф).....	3
5. Функция «Тара»	4
6. Функции кнопки «Вкл/Выкл»	4
7. Примечания по использованию	4
8. Техника безопасности	4

1. Особенности устройства

Внимательно прочтите данное руководство и сохраните для будущего использования.

- Безмен оснащен высокоточной системой измерения с датчиком деформации.
- Максимальный вес: 40 кг;
- Минимальный вес: 1кг;
- Деление: 100 г;
- Единицы измерения: г / а\$
- Питание: литиевая батарея CR2032

2. Установка батарей

1. Снимите крышку батарейного отсека Вставьте 3V батарею CR2032, соблюдая полярность
2. На дисплее загорятся цифры 888 на несколько секунд, после чего отобразятся показания 0,0 кг.

3. Взвешивание

1. Включите безмен нажатием кнопки Вкл/Выкл. На дисплее отобразятся цифры 888, после чего отобразится вес 0,0 кг. После включения держите безмен вертикально, пока он не начнёт показывать вес 0,0 кг.
2. Положите объект, который вы хотите взвесить на стол и закрепите на безмене.
3. Поднимите безмен вместе с объектом, чтобы взвесить его.
4. Чтобы взвесить следующий предмет обнулите значение веса нажатием кнопки Вкл/Выкл. Повторите шаги 2, 3
5. Чтобы выключить безмен, нажмите кнопку Вкл/Выкл. Если безмен включен, но не используется, он выключится через 60 секунд.

4. Переключение единиц измерения (кг / ф)

Чтобы переключиться с фунтов на килограммы и наоборот, нажмите кнопку Вкл/Выкл, когда на экране безмена светятся цифры 888.

5. Функция «Тара»

Если вам нужно взвесить предмет, который вы поместили в контейнер, взвесьте контейнера отдельно.

Отдельно взвесьте пустой контейнер, как показано выше. После того как вес отобразится на экране, нажмите кнопку «Удержание» в правом нижнем углу экрана. Нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы сбросить показания.

Положите объект во взвешенный контейнер и проведите измерение, как показано выше. На экране отобразится только вес объекта.

6. Функции кнопки «Вкл/Выкл»

- Включение и выключение устройства;
- Сброс данных о весе на ноль;
- Настройка веса тары;
- Переключение между килограммами и фунтами.

7. Примечания по использованию

1. Максимальный вес для этих весов - 40 кг. Если вес превышает 40 кг, на дисплее будет отображаться надпись «Err» (Ошибка).
2. Попытка взвесить предметы весом более 40 кг может повредить датчик веса и снизить его точность.
3. Когда на дисплее отображается значок батареи, это означает, что батарея разряжена, и вам необходимо заменить ее.
4. Для обеспечения максимальной точности, не трясите и не раскачивайте весы во время взвешивания.

8. Техника безопасности

- Держите вдали от источников избыточного тепла, прямых солнечных лучей, воды и других жидкостей;
- Вовремя заменяйте использованные батареи;
- Заменяйте все батареи одновременно, не смешивайте старые и новые батареи;
- Вынимайте батареи из безмена, убирая его на хранение;

- Держите устройство вдали от огня;
- Поддерживайте контакты и батареи в чистоте;
- Не разбирайте устройство самостоятельно;
- Не используйте устройство, если оно влажное или намокло;
- Держите вдали от детей;
- Утилизируйте устройство и батареи в соответствии с местным законодательством.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**