



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  
**Автокормушка для рыб RESUN AF-**  
**2009D**



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Установка батарей .....	3
2. Настройка времени .....	3
3. Настройка количества кормлений и вращений барабана .....	3
4. Сброс настроек кормления .....	4
5. Ручное управление .....	4
6. Наполнение барабана с кормом.....	4
7. Регулировка размера порции .....	4
8. Фиксация автокормушки на аквариуме .....	4
9. Чистка .....	5

## 1. Установка батарей

Откройте крышку батарейного отсека и вставьте батареи, соблюдая полярность.

**RESUN AF-2005D:** 2хAA 1,5В щелочных батарей;

**RESUN AF-2009D:** 2хAAA 1,5В щелочных батарей.

### Внимание

Не используйте аккумуляторные батареи.

Если на ЖК-дисплее отображается надпись «Lo», немедленно замените батарею. Если батареи не будут заменены в течение 3 дней, все установленные программы будут сброшены, чтобы избежать подачи питания в неправильное время.

## 2. Настройка времени

- 1) Нажмите кнопку Set. Когда на экране начнут мигать цифры часа, нажмите кнопку Adjust, чтобы установить часы.
- 2) Для настройки минут нажмите кнопку Mode. Когда на экране начнут мигать цифры минут, нажмите кнопку Adjust, чтобы установить минуты.
- 3) Когда время установлено правильно, нажмите кнопку Set, чтобы сохранить изменения.

## 3. Настройка количества кормлений и вращений барабана

Эта цифровая кормушка может быть запрограммирована до четырех кормлений в день с максимум двумя оборотами за сеанс кормления. Все эти функции можно настраивать независимо.

- 1) Нажмите кнопку Mode. На экране отобразится время 00:00.
- 2) Нажмите кнопку Set. Начнут мигать цифры, обозначающие час. Настройте время кнопкой Adjust. Когда вы выбрали нужный час для кормления, нажмите кнопку Mode, чтобы настроить минуты.
- 3) Когда вы выбрали нужный час для кормления, нажмите кнопку Mode, чтобы настроить минуты. Настройте минуты кнопкой Adjust.
- 4) Нажмите кнопку Mode снова. Должна загореться цифра 1 на месте количества порций. Эта цифра показывает 1 цикл кормления в сутки. Нажмите кнопку Adjust, чтобы выбрать между один оборотом барабана с кормом и двумя. Количество стрелок покажет количество оборотов. Вращения производятся с интервалом в одну минуту.

- 5) Нажмите кнопку Set, чтобы сохранить время кормления. Повторите процедуру от 1 до 4 раз, чтобы установить 1-4 кормления в сутки.
- 6) Если ЖК-дисплей работает неисправно, вытащите батареи на одну минуту и вставьте обратно.

#### **4. Сброс настроек кормления**

- 1) Чтобы удалить предыдущую программу, нажимайте Mode, пока на экране не отобразится программа, которую вы хотите удалить.
- 2) Нажмите Set для выбора, затем нажмите Mode дважды. Порядковый номер начнёт мигать. Нажимайте Adjust, пока стрелка не исчезнет. Затем нажмите Set для сохранения.
- 3) Чтобы сбросить предыдущую программу, нажимайте Mode, пока на экране не отобразится программа, которую вы хотите сбросить. Повторите процедуру для каждого кормления, которое вы хотите удалить.

#### **5. Ручное управление**

Чтобы кормить аквариум в перерывах между сеансами, вы можете нажать кнопку ручного кормления.

Кормушка будет совершать одно вращение каждый раз, когда будет нажата кнопка ручного управления.

#### **6. Наполнение барабана с кормом**

Установите ползунок в закрытое положение. Снимите барабан с устройства, осторожно потянув за него. Наполните барабан желаемым количеством корма и прикрепите его обратно.

#### **7. Регулировка размера порции**

Двигайте ползунок, чтобы отрегулировать количество корма, выдаваемое в одну порцию.

#### **8. Фиксация автокормушки на аквариуме**

Прикрепите опорный кронштейн к аквариуму, сдвинув его вниз по краю и затянув регулировочный винт так, чтобы кронштейн был надежно прикреплен к краю. Наденьте устройство подачи на кронштейн, совместив выступающий край, расположенный вдоль нижней части устройства подачи,

с прорезью кронштейна; и задвиньте устройство подачи в прорезь до упора. После завершения убедитесь, что барабан подачи находится прямо над водой.

Автокормушку можно также закрепить с помощью двустороннего скотча. Прикрепите ленту к нижней части кормушки, а затем прикрепите ее непосредственно к аквариуму.

Кормушка должна находиться над аквариумом, чтобы корм мог упасть прямо в воду.

Следите за тем, чтобы автокормушка не падала в воду, это может привести к её неисправности.

## **9. Чистка**

Не используйте мыло или моющие средства. Снимите подающий барабан, тщательно очистите и ополосните теплой водой. Перед добавлением корма убедитесь, что барабан полностью высох.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**