



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Автокормушка для рыб RESUN AF-
2005D



СОДЕРЖАНИЕ

1. Установка батарей	3
2. Настройка времени	3
3. Настройка количества кормлений и вращений барабана	3
4. Сброс настроек кормления	4
5. Ручное управление	4
6. Наполнение барабана с кормом.....	4
7. Регулировка размера порции	4
8. Фиксация автокормушки на аквариуме	4
9. Чистка	5

1. Установка батарей

Откройте крышку батарейного отсека и вставьте батареи, соблюдая полярность.

RESUN AF-2005D: 2хAA 1,5В щелочных батарей;

RESUN AF-2009D: 2хAAA 1,5В щелочных батарей.

Внимание

Не используйте аккумуляторные батареи.

Если на ЖК-дисплее отображается надпись «Lo», немедленно замените батарею. Если батареи не будут заменены в течение 3 дней, все установленные программы будут сброшены, чтобы избежать подачи питания в неправильное время.

2. Настройка времени

- 1) Нажмите кнопку Set. Когда на экране начнут мигать цифры часа, нажмите кнопку Adjust, чтобы установить часы.
- 2) Для настройки минут нажмите кнопку Mode. Когда на экране начнут мигать цифры минут, нажмите кнопку Adjust, чтобы установить минуты.
- 3) Когда время установлено правильно, нажмите кнопку Set, чтобы сохранить изменения.

3. Настройка количества кормлений и вращений барабана

Эта цифровая кормушка может быть запрограммирована до четырех кормлений в день с максимум двумя оборотами за сеанс кормления. Все эти функции можно настраивать независимо.

- 1) Нажмите кнопку Mode. На экране отобразится время 00:00.
- 2) Нажмите кнопку Set. Начнут мигать цифры, обозначающие час. Настройте время кнопкой Adjust. Когда вы выбрали нужный час для кормления, нажмите кнопку Mode, чтобы настроить минуты.
- 3) Когда вы выбрали нужный час для кормления, нажмите кнопку Mode, чтобы настроить минуты. Настройте минуты кнопкой Adjust.
- 4) Нажмите кнопку Mode снова. Должна загореться цифра 1 на месте количества порций. Эта цифра показывает 1 цикл кормления в сутки. Нажмите кнопку Adjust, чтобы выбрать между один оборотом барабана с кормом и двумя. Количество стрелок покажет количество оборотов. Вращения производятся с интервалом в одну минуту.

- 5) Нажмите кнопку Set, чтобы сохранить время кормления. Повторите процедуру от 1 до 4 раз, чтобы установить 1-4 кормления в сутки.
- 6) Если ЖК-дисплей работает неисправно, вытащите батареи на одну минуту и вставьте обратно.

4. Сброс настроек кормления

- 1) Чтобы удалить предыдущую программу, нажимайте Mode, пока на экране не отобразится программа, которую вы хотите удалить.
- 2) Нажмите Set для выбора, затем нажмите Mode дважды. Порядковый номер начнёт мигать. Нажимайте Adjust, пока стрелка не исчезнет. Затем нажмите Set для сохранения.
- 3) Чтобы сбросить предыдущую программу, нажимайте Mode, пока на экране не отобразится программа, которую вы хотите сбросить. Повторите процедуру для каждого кормления, которое вы хотите удалить.

5. Ручное управление

Чтобы кормить аквариум в перерывах между сеансами, вы можете нажать кнопку ручного кормления.

Кормушка будет совершать одно вращение каждый раз, когда будет нажата кнопка ручного управления.

6. Наполнение барабана с кормом

Установите ползунок в закрытое положение. Снимите барабан с устройства, осторожно потянув за него. Наполните барабан желаемым количеством корма и прикрепите его обратно.

7. Регулировка размера порции

Двигайте ползунок, чтобы отрегулировать количество корма, выдаваемое в одну порцию.

8. Фиксация автокормушки на аквариуме

Прикрепите опорный кронштейн к аквариуму, сдвинув его вниз по краю и затянув регулировочный винт так, чтобы кронштейн был надежно прикреплен к краю. Наденьте устройство подачи на кронштейн, совместив выступающий край, расположенный вдоль нижней части устройства подачи,

с прорезью кронштейна; и задвиньте устройство подачи в прорезь до упора. После завершения убедитесь, что барабан подачи находится прямо над водой.

Автокормушку можно также закрепить с помощью двустороннего скотча. Прикрепите ленту к нижней части кормушки, а затем прикрепите ее непосредственно к аквариуму.

Кормушка должна находиться над аквариумом, чтобы корм мог упасть прямо в воду.

Следите за тем, чтобы автокормушка не падала в воду, это может привести к её неисправности.

9. Чистка

Не используйте мыло или моющие средства. Снимите подающий барабан, тщательно очистите и ополосните теплой водой. Перед добавлением корма убедитесь, что барабан полностью высох.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**