



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мобильный телефон Kechaoda K112 противоударный, зеленый



СОДЕРЖАНИЕ

Меню	3
Аудиоплеер	3
Мультимедиа	4
Файловый менеджер	4
Органайзер	4
Сетевые сервисы	5
Bluetooth	5
Настройки	6
Правильная утилизация	6
Гарантийное обслуживание неисправного товара	7
Товар надлежащего качества.....	10
Товар ненадлежащего качества.....	11

Меню

Сообщения

【SMS】

- **[Написать сообщение]:** Редактирование текста сообщения. Можно выбрать SIM1 или SIM2. После завершения сообщения его можно отправить через SIM1 или SIM2.
- **[Исходящие]:** Просмотр и редактирование сообщений, сохраненных в исходящих SIM1 и SIM2.
- **[Черновики]:** Просмотр, отправка или удаление черновиков сообщений.

Настройки вызовов

Настройка текущей SIM-карты.

- **[Настройки SIM1/SIM2]:** Включает переадресацию вызовов, ожидание вызова и другие функции.

Телефонная книга

- **[Добавить новый контакт]:** Добавление новой записи в телефонную книгу.
- **[Копировать контакты]:** Доступны два варианта копирования:
 - С SIM1/SIM2 на телефон.
 - С телефона на SIM1/SIM2.
- **[Удалить]:** Удаление всех записей на SIM1/SIM2 или в телефоне, а также выборочное удаление контактов.

Аудиоплеер

Воспроизведение аудиофайлов, включая MP3.

Мультимедиа

- **[Просмотр изображений]:** Просмотр и редактирование фотографий, сохраненных в альбоме.
- **[Видеокамера]:**
 - Войдите в меню "Опции" для настройки и сохранения параметров.
 - Нажмите кнопку "ОК" для начала съемки и повторно нажмите для сохранения видео.
- **[Видеоплеер]**
 - **Воспроизвести:** Запуск текущего видеофайла.
 - **Отправить:** Отправка видеофайла через Bluetooth.
 - **Хранилище:** Выбор места хранения видео (телефон или карта памяти).
- **[FM-радио]**
 - Поддержка функции FM-радио, возможность прослушивания программ с использованием наушников.
 - В режиме FM используйте клавиши **влево/вправо** для поиска каналов, клавиши "*" и "#" для регулировки громкости.
 - Клавиша **"вверх"** включает и выключает радио.

Файловый менеджер

- **[Телефон]:** Управление папками в памяти телефона: перемещение, копирование и пересылка файлов.
- **[Карта памяти]:** Требуется поддержка TF-карты.

Органайзер

- **[Календарь]:**

- Верхняя строка показывает год и месяц.
- Вторая строка отображает дни недели.
- Центральная часть показывает даты текущего месяца.
- Нижняя строка содержит функции мягких клавиш.
- **[Будильник]:**
 - Можно установить до 5 будильников.
 - Доступны настройки: включение/выключение, время срабатывания и частота (однократно, ежедневно или по заданным дням).
- **[Калькулятор]:**
 - Поддержка простых арифметических операций (сложение, вычитание, умножение, деление).

Сетевые сервисы

- **[STK]:**
 - SIM Application Toolkit — инструмент SIM-карты, который предоставляет услуги, зависящие от оператора (например, биржевые котировки, прогноз погоды, информацию о транспорте и т. д.).
 - Доступность функций зависит от оператора связи.

Bluetooth

- **[Включить Bluetooth]:** Активация функции Bluetooth.
- **[Поиск аудиоустройств]:** Поиск доступных Bluetooth-устройств в радиусе 10 метров.
- **[Мои устройства]:** Просмотр подключенных наушников и других устройств.
- **[Подключение]:** Отображение списка активных Bluetooth-соединений.

Настройки

Настройки двух SIM-карт

- **[Обе SIM-карты включены]**: Одновременная работа двух SIM-карт.

Настройки телефона

- **[Язык]**: Выбор языка интерфейса телефона.
- **[Блокировка телефона]**: Включение или отключение блокировки клавиатуры, настройка времени блокировки.
- **[Блокировка клавиатуры]**:
 - Включение функции автоматической блокировки клавиш.
 - Для ручной блокировки: нажмите **среднюю софт-клавишу**, затем в течение 2 секунд нажмите "#".
- **[Смена пароля]**: Установка нового пароля телефона.

Сброс до заводских настроек

- Восстановление заводских настроек телефона.
- При сбросе потребуется ввести пароль блокировки телефона (по умолчанию "0000").

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Использование аккумуляторов, отличных от рекомендованных, может привести к взрыву.

Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный

вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максвол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;

- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!