



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Подогреватель-стерилизатор детских бутылочек Momys



СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные особенности.....	3
2. Основные компоненты.....	3
3. Технические характеристики	4
4. Описание функций рабочей панели	4
5. Теплое молоко 40 °С.....	4
6. Смеси.....	5
7. Сильный подогрев	5
8. Дезинфекция (яйца на пару).....	5
9. Разморозка	6
10. Отложенный запуск.....	6
11. Уведомление о нагреве.....	7
12. Меры предосторожности	7
13. Уход и обслуживание	8

1. Основные особенности

Подогреватель-стерилизатор детских бутылочек Momys подходит для большинства типов бутылочек для молока и смеси. Нагревание происходит довольно быстро и распределяется равномерно, благодаря чему не разрушаются питательные вещества.

1. Использование пластика, который пригоден для хранения пищевых продуктов, делает бутылочки безопасными для кормления.
2. Электронный контроль температуры обеспечивает стабильный и равномерный подогрев пищи.
3. Защита от включения без бутылочек делает использование подогревателя еще более безопасным.

2. Основные компоненты



3. Технические характеристики

Модель	TY-899
Назначение	Подогрев жидкости
Напряжение	220 В
Мощность	200 Вт
Размер	260x150x210 мм
Стандарты	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

4. Описание функций рабочей панели

1. Программа подогрева: теплое молоко, молочная смесь, прикорм, дезинфекция посуды, размораживание, индикатор функции отложенного запуска загорается.
2. Целевая температура: отображает температуру, до которой необходимо нагреть жидкость.
3. Время: отображает оставшееся время.

5. Теплое молоко 40 °С

Использование данной функции предполагает подогрев молока до 40 °С, но вручную можно изменить температуру от 38 °С до 60 °С.

Использование функции:

1. Добавьте в подогреватель 400 мл воды.
Аккуратно нажмите кнопку Warm milk. Соответствующий индикатор загорится в течение трех секунд и стерилизатор перейдет в режим подогрева.
Во время подогрева, аппарат будет показывать текущую температуру и целевую температуру соответственно.
2. Если вам необходимо отрегулировать целевую температуру, сделайте это пока мигает индикатор функции. Когда индикатор перестает мигать и горит ровным светом, регулировка температуры уже не доступна, подогреватель-стерилизатор приступил к работе.
3. Нет необходимости ставить в сушильную решетку для молочных бутылочек.

6. Смеси

Использование данной функции предполагает подогрев до 45 °С, но вручную можно изменить температуру от 38 °С до 60 °С.

Использование функции:

1. Добавьте в подогреватель 400 мл воды.
Аккуратно нажмите кнопку соответствующей функции. Индикатор загорится в течение трех секунд и стерилизатор перейдет в режим подогрева.
Во время подогрева, аппарат будет показывать текущую температуру и целевую температуру соответственно.
2. Если вам необходимо отрегулировать целевую температуру, сделайте это пока мигает индикатор функции. Когда индикатор перестает мигать и горит ровным светом, регулировка температуры уже не доступна, подогреватель-стерилизатор приступил к работе.

7. Сильный подогрев

Использование данной функции предполагает подогрев до 70 °С, но вручную можно изменить температуру от 65 °С до 80 °С.

Использование функции:

1. Добавьте 400 мл воды.
Аккуратно нажмите кнопку функция и выберите функцию дополнительного питания. В это время мигает индикатор функции прикорма.
2. Если вам необходимо отрегулировать целевую температуру, сделайте это пока мигает индикатор функции. Когда индикатор перестает мигать и горит ровным светом, регулировка температуры уже не доступна, подогреватель-стерилизатор приступил к работе.

8. Дезинфекция (яйца на пару)

Использование данной функции предполагает подогрев до 99 °С, вручную изменить температуру нельзя.

1. Добавьте от 150 до 200 миллилитров чистой воды.
Нажимайте кнопку Функция пока не загорится индикатор дезинфекции. По умолчанию время дезинфекции на экране

отображается как 0,2, но вручную можно изменить время от 0,1 до 0,5 (от 6 минут до 30 минут).

2. Поставьте решетку для бутылок выпуклой стороной вверх, поставьте бутылочки вверх дном. Если вы решили приготовить яйца на пару, поставьте их выпуклой стороной вниз в соответствующее отверстие решетки.

9. Разморозка

Использование данной функции предполагает подогрев до 35 °С, но вручную можно изменить температуру от 30 °С до 40 °С.

1. Добавьте 400 мл воды.
Аккуратно нажмите кнопку функция и выберите функцию разморозки питания. В это время мигает индикатор функции разморозки.
2. Если вам необходимо отрегулировать целевую температуру, сделайте это пока мигает индикатор функции. Когда индикатор перестает мигать и горит ровным светом, регулировка температуры уже не доступна, подогреватель-стерилизатор приступил к работе.

10. Отложенный запуск

1. Нажмите кнопку таймер, и на экране замигает соответствующий индикатор. Время, на которое устанавливается таймер по умолчанию — 2,0, что указывает на то, что время по умолчанию — 2 часа.
2. Нажимайте клавиши вверх и вниз, чтобы отрегулировать время, через которое должен запуститься подогреватель. Обратите внимание, время можно отрегулировать только пока индикатор мигает, когда индикатор начал гореть ровным светом регулировка недоступна. Увеличение или уменьшение изменяются на 01 единицу (01 единица = 6 минут).
3. Нажмите кнопку подогрева теплого молока или другую функциональную клавишу, чтобы выбрать требуемый режим работы, и добавьте чистую воду, необходимую для выполнения соответствующей функции.
4. По наступлении назначенного времени система автоматически запустится. Время регулируется до 9,9 часов.

11. Уведомление о нагреве

1. Продукт имеет функцию защиты от сжигания. Когда происходит использование без воды защита включается и отключается, когда температура нагревательного элемента снизится.
2. При регулировке температуры, пожалуйста, следуйте указаниям производителя сухих смесей или продуктов питания, чтобы настроить температуру воды и избежать повреждения питательных веществ высокой температурой.
3. При дезинфекции или приготовлении на пару яиц не прикасайтесь непосредственно к верхней крышке или дезинфицируемым предметам, чтобы избежать ожогов.
4. При первом использовании, в целях безопасности, можете использовать специальный термометр или потрогать капли воды на обратной стороне для проверки температуры рукой.

12. Меры предосторожности

1. Пожалуйста, используйте напряжение, указанное на паспортной табличке, и качественно заземленные розетки переменного тока для питания.
2. не кладите рядом с легковоспламеняющимися и взрывоопасными предметами, не кладите в места с повышенной влажностью или близко к источнику избыточного тепла для использования, чтобы избежать поломки и травм.
3. Не размещайте его в доступном для детей месте, чтобы избежать опасности повреждения устройства.
4. Всегда держите вилку шнура питания и розетку сухой, не используйте вилку с мокрой вилкой, чтобы предотвратить поражение электрическим током.
5. Не наливайте молоко, напитки или суп непосредственно в емкость для теплого молока для нагревания. б. В случае повреждения шнура питания обратитесь к продавцу или специалисту для его замены во избежание опасности.

13. Уход и обслуживание

1. Пожалуйста, отключите шнур питания перед очисткой. Начинайте чистку аппарата после охлаждения.
2. Не используйте жесткую проволочную щетку, чтобы не повредить поверхность.
3. Не погружайте шнур питания или изделие целиком в воду во избежание попадания воды внутрь.
4. Продукт необходимо регулярно чистить, его можно кипятить и дезинфицировать белым уксусом и водой в контейнере. Также можно использовать специальный очиститель.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**