



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уничтожитель насекомых ZH-040 40W



СОДЕРЖАНИЕ

1. Использование уничтожителя насекомых	3
2. Принцип работы	3
3. Размещение	3
4. Уход	4
5. Примечание	4
6. Утилизация.....	4
7. Гарантийное обслуживание неисправного товара	5
Товар надлежащего качества.....	7
Товар ненадлежащего качества.....	8

1. Использование уничтожителя насекомых

1. Удалите все упаковочные материалы. Убедитесь, что вся упаковка снята.
2. Никогда не вешайте и не поднимайте устройство за электрический шнур.
3. ВСЕГДА ОТСОЕДИНЯЙТЕ УНИЧТОЖИТЕЛЬ ОТ СЕТИ ПЕРЕД ЕГО ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ, ЧИСТКОЙ ИЛИ ЗАМЕНОЙ ЛАМПЫ.
4. Никогда не погружайте устройство под воду.
5. Держите его всегда в недоступном для детей месте.
6. Всегда соблюдайте все меры предосторожности, как при работе с электрическим прибором.
7. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ, КОГДА УСТРОЙСТВО ПОДКЛЮЧЕНО К СЕТИ.
8. Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. Компания-дистрибьютор и завод-производитель не несут никакой ответственности, если какой-либо ущерб имуществу причинен из-за незнания инструкции, неправильного использования или внесения изменений в устройство.

2. Принцип работы

УФ-излучение привлекает вредоносных насекомых, включая мух и комаров. Подлетая к лампе, насекомые касаются электродов уничтожителя, по которым течет электричество, и моментально погибают. Мертвые насекомые падают в общий лоток на дно.

3. Размещение

Обычно хорошие результаты по уничтожению насекомых достигаются при подвешивании лампы находится на высоте от 1,5 до 3 метров над землей. Ультрафиолетовый свет привлекает летающих насекомых, поэтому не вешайте его рядом с другими источниками света. Также убедитесь, что на пути насекомых к лампе нет препятствий. Всегда подвешивайте аппарат на расстоянии от людей или продуктов питания, чтобы они не могли приблизиться. Лампа не создана для конкуренции с людьми, подвешивайте уничтожитель между скоплением людей и

источником насекомых. При использовании в помещении держите окна и двери максимально закрытыми. Не размещайте аппарат рядом с открытым окном или дверью.

4. Уход

Сначала отключите от сети питания. Перед чисткой или заменой лампы снимите статическое электричество, прикоснувшись к лампе изолированной отверткой.

Мертвых насекомых можно удалить с сетки и ламп небольшой щеткой. Мыльный раствор также может быть использована для чистки (подходит большинство бытовых неагрессивных чистящих средств). Никогда не прикасайтесь к решетке во время работы под напряжением.

5. Примечание

Всегда используйте одобренный удлинитель. Никогда не вынимайте вилку из розетки, держась за шнур. Никогда не вешайте и не поднимайте устройство за шнур. Убедитесь, что шнур не поврежден чрезмерным теплом, растворителями или острыми предметами. Розетка и вилка всегда должны быть изолированными, не подвергаться воздействию воды и располагаться над полом.

Всегда доверяйте ремонт (кроме очистки или замены лампы) квалифицированному электрику.

НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ, ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ, БЕЗ ВНИМАНИЯ.

6. Утилизация



Этот символ указывает на то, что это устройство нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей переработки устройства его необходимо доставить в соответствующий отдел сбора отходов.

Устройство может быть:

- доставлено в ближайший отдел по сбору крупногабаритных отходов
- доставлено в органы местного самоуправления или другие организации, занимающиеся сбором и переработкой таких отходов.

Доставив данное устройство в нужное место, вы избежите негативных последствий для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в случае разрядки устройства в неполюженном месте.

7. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – [технически сложные товары](#) бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**