



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Универсальная беспроводная сабельная
электропила DECK LITHIUM 21 В**



СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности.....	3
Рекомендации по использованию пилы.....	3
Cut-in Cutting (Распиловка с засечкой).....	4
Flat sawing (Плоская распиловка):	4
Режим зарядки.....	4
Обслуживание и уход.....	4
Чистка.....	5
Гарантийное обслуживание неисправного товара	5
Товар надлежащего качества.....	7
Товар ненадлежащего качества.....	7

Меры предосторожности

Внимание:

Не производите распил асбестосодержащих материалов.

1. Надевайте защитные очки при резке материалов, которые вырабатывают большое количество летящей стружки и опилок.
2. Используйте защитную маску при резке волокнистых материалов.
3. Снимите все регулировочные инструменты и гаечные ключи перед включением пилы.
4. Надежно закрепите заготовку на стойке.
5. Пилу можно перемещать к заготовке только после включения ее в работу.
6. Всегда удерживайте инструмент обеими руками и следите за тем, что вы находитесь в безопасном и надежном месте во время работы.
7. Инструмент можно запускать только после установки прокладок. Во время машинного распила подкладку всегда следует закреплять на заготовке.
8. Неправильная эксплуатация может повредить инструмент. Поэтому инструкции должны соблюдаться.
9. Используйте только острые лезвия в идеальном состоянии. Сломанные, изогнутые или тупые лезвия следует немедленно заменить.
10. Инструмент следует включать после установки пил.
11. Выбирайте подходящие инструменты, импульс и колебания в зависимости от материала. Главное, поддерживайте постоянное усилие.
12. После выключения пилы не пытайтесь останавливать её боковым давлением.
13. Используйте только оригинальные аксессуары от производителя

Рекомендации по использованию пилы

1. Отрегулируйте лезвие и скорость движения в соответствии с обрабатываемым материалом. Для кривой правильного радиуса лучше использовать узкое полотно пилы. Качайтесь вдоль линии реза при распиловке металла с использованием смазочно-охлаждающей жидкости.
2. При необходимости перед распиловкой проверьте и удалите посторонние гвозди и шурупы из дерева, ДСП и строительных материалов.
3. Хорошо зафиксируйте материал и не удерживайте заготовку руками или ногами. Не прикасайтесь к предметам, содержащим роговых червей, или к полу работающей пилой (есть опасность отскока).
4. Поместите полотно на заготовку и проведите ее насквозь под постоянным давлением. Если пыльное полотно застряло, немедленно выключите пилу. Используйте соответствующие инструменты, чтобы расширить зазор, а затем вытащите пыльное полотно.

Выключайте инструмент после работы и оставляйте пилу только после того, как она полностью перестанет работать.

Cut-in Cutting (Распиловка с засечкой)

1. Распиловку с засечкой можно выполнять только для мягких материалов, таких как дерево, пневматический бетон, гипсовоцементная плита и другие.
2. Однако для распиловки с засечкой требуется соединение и можно использовать только короткие лезвия. Положите пилу на заготовку и включите инструмент.
3. Убедитесь, что нижний край подкладки находится на поверхности заготовки.
4. Медленно распиливайте заготовку под определенным углом, переместите пилу в вертикальное положение и продолжайте распил вдоль линии резки.
5. После завершения работы выключите пилу и поднимите заготовку.

Flat sawing (Плоская распиловка):

1. Эластичные биметаллические пиловочные лезвия могут распиливать выступающие из стены объекты (например, водопроводные трубы, металлические бруски и др.).
2. Положите лезвие непосредственно к стене, а затем аккуратно прижмите пластину к стене. Положите пилу на заготовку и включите устройство. Распиливайте заготовку, поддерживая постоянное боковое давление на стену.

Режим зарядки

1. Нажмите на зажим батареи, чтобы извлечь батарею.
2. Вставьте разъем зарядного устройства в разъем для зарядки в верхней части батарейного блока, а затем подключите зарядное устройство к источнику питания. Зарядное устройство включается при подключении его к сети.
3. После зарядки отключите источник питания вовремя, чтобы избежать опасности перезарядки.

Обслуживание и уход

Предупреждение: При обслуживании двигателя убедитесь, что пила выключена и не подключена к сети.

Инструмент спроектирован специально для проведения небольших ремонтных работ и при должном уходе может служить долго. Возможность пилы продолжать работать удовлетворительно зависит от правильного обслуживания и регулярной чистки.

Чистка

1. Поддерживайте чистоту вентиляционных отверстий, чтобы предотвратить перегрев двигателя. Чистите и протирайте корпус мягкой тканью. Желательно делать это после каждого использования.
2. Если загрязнения не удаляются, потрите их мягкой тканью, смоченной в мыльной воде. Запрещается использование растворителей, таких как бензин, спирт, аммиак и т. д. Растворители могут повредить пластиковые детали.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);

- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;

- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**