

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Миниатюрная Wi-Fi камера Z5S TOP



СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание устройства	3
2. Установка приложения	3
3. Прямое соединение камера-телефон	4
4. Режим удалённой трансляции	5
5. Технические характеристики	7
6. Ответы на распространённые вопросы	8

1. Описание устройства

Камера Z5S TOP имеет портативный и практичный дизайн, который позволяет применять ее в различных областях жизни.

Пожалуйста, следуйте инструкции, чтобы правильно настроить камеру.

Режим работы камеры представлен световыми индикаторами.

Красный свет - индикатор питания, который всегда горит при включении питания. Синий свет - индикатор Wi-Fi.

Индикация режимов выглядит следующим образом:

- 1. Режим прямого подключения: синий индикатор медленно мигает.
- 2. Режим удалённой трансляции: синий индикатор горит постоянно.

Если вам непонятно, какой режим работы у камеры, сбросьте настройки камеры и переключитесь в режим прямого подключения. Для этого нажмите и удерживайте кнопку Сброс (Reset) в течение 10 секунд, чтобы сбросить настройки камеры до заводских.

Примечание

Сброс работает только тогда, когда синий индикатор постоянно горит или медленно мигает.

2. Установка приложения

Для корректного использования камеры, пожалуйста, установите приложение LookCam.



Есть два метода установки приложения:

- Отсканируйте QR-код и перейдите на страницу загрузки приложения. Выберите подходящий для вашего устройства магазин и загрузите приложение оттуда.
- 2. В магазине приложений (App Store или Play Market) введите в поиске LookCam и загрузите приложения с этим логотипом:

3. Прямое соединение камера-телефон

- 1) Включите камеру, нажав кнопку Вкл/Выкл (On / Off).
- Войдите в настройки сети Wi-Fi на вашем мобильном телефоне.
 Найдите сеть под индивидуальным номером камеры.
- После подключения откройте приложение LookCam. В выпадающем окне нажмите Отмена (Cancel) для прямого подключения камерателефон. Для удалённой трансляции нажмите Ок (Ok) (см рисунок).

III MTS RUS 🧟	12:	33 ®	o 76 % 🦲
	My De	evice	(+)
FT-M	G012705L G012705LS Device On	SCKY CKY line	ø
	ті	n	
Find a ne been ade	ew device G ded, do you Wi-Fi ne	012705LSCI want conne twork ?	KY has ct it to
Can	cel	OK	
0		<u> </u>	
Q	العقا	(L)	0



4. Режим удалённой трансляции

После того как прямое соединение установлено, вернитесь на пункт назад и войдите в настройки, нажав на значок «шестерёнка». Далее следуйте приведенной ниже инструкции:

- 1) Нажмите Расширенная конфигурация (Advanced Configuration);
- 2) Выберите пункт Конфигурация подключения Wi-Fi (Wi-Fi Connection Configuration);
- 3) Найдите нужную сеть Wi-Fi и введите пароль;
- Нажмите кнопку Ок для подтверждения. Камера автоматически перезапустится. Подождите пока камера загрузится (около 40 секунд);
- После перезагрузки камера поменяет режим из прямого подключения на удалённую трансляцию и снимаемое изображение будет доступно удалённо.

MTS RUS	12:33	🕑 🎱 76 % 📒	•	
	My Device	(+)	My Device	+
T.	G012705LSCKY G012705LSCKY Device Online	₽	G012705LSCKY G012705LSCKY Device Online	¢
			G012705LSCKY	
			Edit Device	
			Delete Device	
			Reconnect Device	
			Device Setting	
© Video	Photo Files	More	Cancel	
📶 MTS RUS 🗢	13:21	<u>و</u> ا	Ⅲ MTS RUS 🗢 13:24	•
. III MTS RUS 🗢	13:21 Device Setting	و (MISRUS 🗢 13:24	ê 🔳
G012705LS	13:21 Device Setting CKY	@ —)	MISRUS 🗢 13:24	و ا
GO12705LS	13:21 Device Setting CKY	©	MITS RUS 🗢 13:24	€ ■)
G012705LSC	13:21 Device Setting CKY config Device Password	• • •	MITS RUS 🖘 13:24	e
G012705LSC	13:21 Device Setting CKY config Device Password	• • •	INTS RUS 🖘 13:24 VIFI Setting Connected WiFi No SSID list Protected	e ,
GO12705LSC	13:21 Device Setting CKY config Device Password d Setting	• • •	MITS RUS RUS 13:24 VIFI Setting Connected WIFI No SSID list Protected Keenetic-5736	t connect > >
I MTS RUS I G012705LS G012705LS Alarm C Modify I SD Carc	13:21 Device Setting CKY config Device Password d Setting Config		MITS RUS <a>13:24 WiFi Setting Connected WiFi No SSID list Protected Reenetic-5736 ELTEX-D1EE	Connect Connect
I MTS RUS I G012705LS G012705LS Alarm C Alarm C SD Carc IR-LED	13:21 Device Setting CKY config Device Password d Setting Config	• • •	INTS RUS RUS I 13:24 VIFI Setting Connected WiFi No SSID list Reenetic-5736 ELTEX-D1EE PilonIntra	t connect
I MTS RUS I G012705LS G012705LS Alarm C Alarm C SD Carc I SD Carc I R-LED WiFi Set	13:21 Device Setting CKY config Device Password d Setting Config tting		IMITS RUS 13:24 Viiii Setting Connected WiFi No SSID list Image: Protected Image: Protected <td>connect t connect > <!--//--> </td>	connect t connect > //
Image: Market Russ G012705LS0 Image: Good Control Image: Good Contre <tr< td=""><td>13:21 Device Setting CKY Config Device Password d Setting Config tting Device</td><td></td><td>IMITS RUS 13:24 WiFi Setting Connected WiFi No SSID list Image: Protected Image: Reenetic-5736 Image: Reenetic-5736<td>connect t connect > > > ></td></td></tr<>	13:21 Device Setting CKY Config Device Password d Setting Config tting Device		IMITS RUS 13:24 WiFi Setting Connected WiFi No SSID list Image: Protected Image: Reenetic-5736 Image: Reenetic-5736 <td>connect t connect > > > ></td>	connect t connect > > >
 I MTS RUS G012705LS(G012705LS(Alarm C Modify I SD Carc SD Carc R-LED WiFi Set Reboot 	13:21 Device Setting CKY config Device Password d Setting Config tting Device		IMITS RUS 13:24 WiFi Setting No SSID list Image: Protected Image: Prote	Connect



Внимание

Убедитесь, что вводите верный пароль от сети Wi-Fi. Иначе камера перезапустится, но из-за неверного пароля она не сможет подключиться к сети. Вам придётся делать сброс настроек до заводских и заново привязывать камеру к телефону.

5. Технические характеристики				
Разрешение	720 / 420p			
Формат видео	AVI			
Кадров в секунду	25			
Угол обзора	45°			
Съёмка по датчику движения	До 6 метров			
Минимальное освещение	1 лк			
Длительность видео	Более 1 часа			
Сжатие	H.264			
Потребление	260 мА/3,7 В			
Температура хранения	-20° – +80°			
Рабочая температура	-10° - +60°			
Рабочая влажность	15–85 %			
Тип карты памяти	ТF карта			

5. Технические характеристики

Операционная система ПК	Windows / Mac OS X
Операционная система телефона	Android / iOS

6. Ответы на распространённые вопросы

1. Какую карту памяти я должен использовать? Почему моя карта памяти не подходит?

Камера поддерживает карты с объемом памяти до 32 ГБ. Используйте карту не ниже 10 класса. Отформатируйте вашу карту перед использованием. Если камера не распознает карту памяти, вытащите её и вставьте снова.

2. Почему камера не онлайн?

- Камера выключена;
- Слабый Wi-Fi сигнал;
- Роутер работает неправильно;
- Введён неверный пароль от сети Wi-Fi, камера не может подключиться.

3. Почему трансляция зависает?

Выберите разрешение, подходящее под скорость вашего интернета.

4. Почему видео не сохраняется на мою карту?

Отформатируйте карту перед первым использованием.

5. Я забыл пароль. Что мне делать?

Нажмите и удерживайте кнопку Сброс (Reset) в течение 10 секунд, чтобы сбросить настройки камеры до заводских.

6. По умолчанию пароль выставлен 123456.

Пожалуйста, поменяйте его, чтобы повысить безопасность ваших данных.

7. Если камера не подключается к роутеру, сбросьте настройки и начните настройку заново.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66