



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Портативный терменвокс LEV'S



### Использование

1. Перед использованием вставьте антенны в разъем в нижнем левом углу и верхнем правом углу, вытащите кончики антенн, а затем подключите блок питания в разъем питания в верхнем левом углу.

При первом использовании появится интерфейс выбора языка, после чего начнется автоматическая калибровка устройства. Уберите руки от устройства, подождите несколько секунд после того, как устройство перейдет в рабочее состояние.

Теперь рука, поднесенная к правой антенне, изменит высоту тона, рука, поднесенная к левой антенне, изменит громкость.

2. Если устройство не подключено к внешнему аудиоустройству, такому как наушники или динамики, но используется динамик в устройстве, высота тона может быть немного дрожащей. Вы можете укоротить правую антенну (не вытягивая ее), чтобы решить эту проблему, или подключить внешнее аудиоустройство. Использование динамика будет немного мешать получению сигнала.

3. Информация о настройках устройства, такая как громкость, высота тона, тембр и т. д., будет утеряна после перезапуска. Если вы хотите сохранить настройки, сохраните их в меню настроек.

4. Устройство имеет 2 режима работы: для тембров без знака \* левая сторона управляет громкостью, а правая — высотой тона. Для тембров со знаком \* по умолчанию левая сторона воспроизводит тон, который можно вернуть в режим управления громкостью с помощью настроек, но правая сторона изменит расстояние срабатывания руки и воспроизведет тон.

5. Рекомендуется включать функцию калибровки антенны через несколько минут после включения системы или когда она становится нечувствительна. Тогда управление высотой тона будет более стабильным. Если положение металлического объекта вне устройства (например, проводов) или положение устройства было изменено, выполните калибровку еще раз. Рекомендуется поставить устройство на устойчивую платформу, в противном случае сильная тряска повлияет на получение сигнала.

**Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры и отсканируйте QR-код камерой смартфона.**



Приятного использования!