



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Отпугиватель собак и кошек RC-511В
ультразвуковой на солнечных батареях**



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ДЕТАЛИ И ОСОБЕННОСТИ	3
ДЛЯ СБОРКИ И УСТАНОВКИ	3

ВВЕДЕНИЕ

Спасибо, что выбрали данный отпугиватель собак и кошек. Пожалуйста, прочтите инструкцию и сохраните данное руководство для дальнейшего использования. Этот отпугиватель предназначен для стационарного использования в саду. Он устойчив к атмосферным воздействиям, что позволяет ему работать круглый год и практически в любых погодных условиях. Он использует солнечную энергию для подзарядки батарей, поэтому всегда работает. Пассивный инфракрасный датчик обнаруживает движение и запускает ультразвуковой динамик, издающий звук, люди его не услышат, но отгоняет обычных наружных вредителей, таких как собаки, кошки. Этот отпугиватель - безопасный и гуманный способ держать нежелательных животных подальше!

Внимание! Всегда проверяйте наличие подземных коммуникаций, кабелей или провода перед установкой отпугивателя! Отказ от проверки может привести к травмам, материальному ущербу или даже смерти.

ДЕТАЛИ И ОСОБЕННОСТИ



FIGURE 1




FIGURE 2




FIGURE 2

ДЛЯ СБОРКИ И УСТАНОВКИ

1. полностью распакуйте устройство и убедитесь, что все детали присутствуют. См. рисунки 1-3 выше.
2. Соедините головку отпугивателя, секции полюса, соединительную деталь и заземляющий кол.
3. Поверните выключатель питания в положение "ВКЛ.". СМ. РИС. 2.
4. Он использует четыре аккумуляторные батареи размером 2/3 АА
5. После включения красный светодиод и ультразвуковой сигнал активируются на 15 секунд. В начале есть звуковые волны

- продолжительностью 2,5 секунды. В то же время загорается белые светодиоды. После этой активации устройство перейдет в режим ожидания.
6. Теперь устройство готово к установке. Это место должно обеспечивать достаточное количество солнечного света, чтобы батареи были полностью заряжены. Убедитесь, что область, нуждающаяся в защите, находится в пределах эффективного диапазона действия отпугивателя.
 7. Для достижения наилучших результатов держите головку отпугивателя примерно на 25 сантиметров выше грунта.
 8. Будьте осторожны, чтобы не повредить и не сломать отпугиватель при установке в твердый грунт. Необходимо подготовить землю для заземления колышка, чтобы избежать повреждения устройства.
 9. Когда датчик PIR обнаруживает движение, загорается красный светодиод, ультразвуковой сигнал срабатывает и белый светодиод будет работать в течение 15 секунд. После этого отпугиватель вернется в режим ожидания.
 10. Когда устройство работает и датчик PIR обнаруживает движение, устройство будет работать в течении 15 секунд.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**