

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мультимедийный проектор Thundear
TD80W




СОДЕРЖАНИЕ

1. Техника безопасности	3
2. Об устройстве	3
3. Включение	3
4. Гарантийное обслуживание неисправного товара	4
Товар надлежащего качества	6
Товар ненадлежащего качества	6

1. Техника безопасности

1. Не направляйте объектив в глаза, чтобы избежать повреждения зрения.
2. Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства, так как это может привести к перегреву и повреждению внутренних электронных компонентов.
3. Не протирайте объектив бумагой, тканью и другими абразивными материалами, чтобы не повредить его поверхность. Для удаления пыли используйте специальную воздуходувку для очистки оптики.
4. Храните устройство, его части и аксессуары в недоступном для детей месте.
5. Используйте устройство только в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
6. Не храните и не используйте устройство при экстремально высоких или низких температурах. Допустимый диапазон рабочих температур: от 0°C до +35°C.
7. Избегайте силового воздействия, не закрывайте теплоотводные отверстия.
8. Не роняйте устройство, не подвергайте ударам или сильной вибрации, так как это может повредить внутреннюю электронику.
9. Не пытайтесь разбирать устройство самостоятельно. В случае неисправности обращайтесь в службу послепродажного обслуживания.
10. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При неисправности обратитесь к специалистам или в сервисный центр производителя.
11. Не допускайте попадания влаги или капель воды на устройство. Не ставьте на устройство предметы, содержащие жидкость.

2. Об устройстве



3. Включение

Шаг 1.

Осторожно извлеките устройство из коробки, снимите защитный пакет. Установите проектор на ровную поверхность, подключите соответствующий кабель питания и включите питание переменного тока. В этот момент индикатор на панели проектора загорится красным, что означает режим ожидания.

Шаг 2.

Нажмите кнопку питания, после этого индикатор на панели проектора загорится синим постоянным светом, а из объектива появится изображение — проектор будет запущен.

Коррекция трапеции:

Для настройки электронной коррекции трапецеидальных искажений:

1. Нажмите клавишу меню «М».
2. Перейдите в раздел Настройки > Быстрый доступ > Коррекция трапеции.
3. Выберите пункт Электронная коррекция трапеции и выполните настройку.

Настройка фокуса:

Установите проектор перпендикулярно к поверхности стены. Используйте кнопку фокусировки, чтобы добиться чёткости изображения.

Во время фокусировки рекомендуется воспроизвести видеоконтент, чтобы было легче точно настроить резкость.

Беспроводная проекция:

Устройства iOS — AirPlay:

С помощью данной функции вы можете выводить изображение с iPhone или iPad на экран проектора.

Убедитесь, что проектор и мобильное устройство подключены к одной сети Wi-Fi (или к одному и тому же мобильному хотспоту).

Порядок действий на устройстве iOS (на проекторе дополнительных настроек не требуется):

- Проведите пальцем вверх от нижнего края экрана телефона.
- На панели управления нажмите кнопку AirPlay.
- Выберите нужное устройство для трансляции и включите режим зеркалирования (Mirroring).
- Название проекционного устройства можно задать через специальное приложение для трансляции на экран.
- Рекомендуется использовать сеть 5G Wi-Fi, чтобы избежать зависаний и задержек.

Устройства Android — Miracast:

С помощью функции Miracast вы можете транслировать изображение с Android-смартфона или планшета на экран проектора.

Порядок действий:

На проекторе:

- Перейдите в Настройки > Переключение сети.
- Включите Wi-Fi и подключите устройство к сети.

На смартфоне (например, Xiaomi):

- Включите Wi-Fi.
- Перейдите в Настройки > Подключение и передача > Беспроводная проекция (или аналогичный пункт).

Во время подключения на проекторе появится приглашение на соединение — подтвердите его.

Названия и расположение функций могут отличаться в зависимости от модели телефона. Часто используемые названия:

- «Вывод мультимедиа» / «Проекция экрана» / «Мультискранный режим».
- Обратите внимание: из-за разнообразия моделей Android-устройств не гарантируется совместимость всех телефонов с функцией зеркального отображения.

4. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения;
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – [технически сложные товары](#) бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#).

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



Приятного использования!