

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



**Розетка-ваттметр, вольтметр,
амперметр TS-838**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве	3
2. Режим отображения.....	3
3. Настройки	3
4. Гарантийное обслуживание неисправного товара	4
Товар надлежащего качества	6
Товар ненадлежащего качества	6

1. Об устройстве



Energy: Отобразить энергию.

History: Потребление за день\неделю\месяц.

Cost: Мощность в ваттах, общая стоимость, тариф.

SET\OK: Подтверждение.

2. Режим отображения


1. Существует 7 режимов для отображения различных измеренных данных. Нажмите кнопку «FUNCTION» для переключения между различными режимами (с LCD DISPLAY <1> на LCD ДИСПЛЕЙ <7>).

2. Первая строка показывает совокупное время: продолжительность того, как долго устройство подключено к питанию.

В течение первых 60 минут: время отображается в минутах и секундах, например, 12:06 означает 12 минут и 6 секунд;

Более 60 минут: время отображается в часах и минутах, например, 12:06 означает 12 часов и 6 минут;

Более 24 часов (цикл повторяется): время отсчитывается снова с 0:00, при этом на Дисплее 2 добавляется 1 день (проверьте третью строку на Дисплее 2).



3. Настройки

1. Нажмите и удерживайте кнопку «COST» в течение 3 секунд, чтобы войти в режим настройки. (В правом нижнем углу третьей строки мигает надпись «COST/kWh»).

2. Нажмите кнопку «FUNCTION», чтобы выбрать местоположения, и нажмите кнопку UP/DOWN, чтобы установить значение.

3. Нажмите кнопку СТОИМОСТЬ, чтобы сохранить настройки цены.

Настройки перегрузки

Порог перегрузки по умолчанию составляет 3680 Вт. Чтобы изменить его:

1. Нажмите кнопку «FUNCTION» и удерживайте ее более 3 секунд, чтобы войти в режим настройки.
2. Нажмите кнопку «FUNCTION», чтобы выбрать местоположения, и нажмите кнопку UP/DOWN, чтобы установить значение.
3. Нажмите кнопку «COST», чтобы сохранить настройки перегрузки.

Перегрузка дисплея

Порог перегрузки по умолчанию составляет 3680 Вт. Как только мощность нагрузки превысит 3680 Вт, на второй строке дисплея отобразится надпись «OVERLOAD». Пожалуйста, выключите прибор в целях безопасности.

Функция памяти

Когда при выключении питания все данные настроек и данные (количество электроэнергии, стоимость, цена за единицу, время) будут сохранены. Данные будут отображены снова при включении питания. (НЕ включая ток, напряжение, мощность, коэффициенты мощности)

Очистить данные (только совокупные данные)


Нажмите и удерживайте кнопку «FUNCTION» и кнопку «UP» одновременно, чтобы очистить все данные (данные о кВт·ч, стоимости и общем времени), НЕ включая настройки цены и перегрузки.

Что делать, если измеритель мощности пуст или вышел из строя?

НЕ нажимайте кнопку «RESET». Отключите измеритель мощности и подключите его снова, чтобы сбросить его. После сброса все накопленные данные сохраняются.

Кнопка сброса

Избегайте использования кнопки «RESET» в первую очередь. Если счетчик мощности необходимо сбросить, используйте прилагаемый инструмент для сброса, чтобы нажать кнопку сброса в небольшом отверстии. НЕ нажимайте булавкой, чтобы кнопка не застряла в отверстии. После сброса все данные будут очищены до заводских настроек.



Потребление и время НЕ будут измеряться и учитываться, если:

1. Измеряемое устройство находится в режиме ожидания или не работает;
2. Номинальная мощность измеренное устройство менее 0,5 Вт.

Таким образом, вы узнаете фактическое время работы вашего устройства.

Подсветка (версия без подсветки не имеет этой функции)

1. Нажмите кнопку «ВНИЗ», чтобы выключить подсветку, а затем нажмите любую кнопку, чтобы включить подсветку.
2. При подключении к источнику питания подсветка загорается немедленно. Если в течение 10 минут не нажимать ни одну кнопку, подсветка выключится и загорится, если снова нажать любую кнопку. (Подсветка загорается только при подключении устройства к источнику переменного тока.)

Настройка времени подсветки (версия без подсветки не имеет этой функции)

1. Нажмите и удерживайте кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» одновременно, чтобы настроить время подсветки.
2. одновременно отображается bL -0 и мигает. Нажмите кнопку «ВВЕРХ» и кнопку «ВНИЗ», чтобы установить время подсветки. (bL -0 = 10 минут, bL -1 = 1 час, bL -2 = 4 часа, bL -3 = 8 часов, bL -4 = нормально включено.)
3. Нажмите кнопку «PRICE» кнопка для сохранения настройки времени подсветки.
4. По умолчанию: bL -0 (10 минут).

4. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)

- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;

- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66 Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате **WhatsApp**. Для этого запустите приложение **WhatsApp**. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!