



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Внешняя 6-канальная звуковая карта
WYW T6 (Микшерный пульт)



СОДЕРЖАНИЕ

1. Микшерный пульт 3

1.1 Об устройстве..... 4



1.2 Характеристика продукта 4

2. Гарантийное обслуживание неисправного товара 7

Товар надлежащего качества 9

Товар ненадлежащего качества 9

1. Микшерный пульт



1. Чувствительность входного канала
- MIC -60dB
- STEREO CH1 INPUT -40dB
- EFX SEND -20dB
- EEF RETURN -20dB
2. Выходы
- 4V MAX
3. Сигнал/Шум
- 80 дБ
4. Параметрический эквалайзер
- Высокие частоты +15 дБ/12 кГц
- Низкие частоты +15 дБ/60 кГц


1.1 Об устройстве

Это многофункциональный 4-канальный микшерный пульт со звуковой картой. Он облегчает выполнение таких функций, как создание домашней музыки, прямые трансляции, создание каверов и многие другие.

1.2 Характеристика продукта


Микшер работает с входным усилением, регулируемой высокой и низкой частотой. Питание 48 В подходит для подключения конденсаторного микрофона. Выходной

порт для гарнитуры, MP3-плеер со звуковой картой, который может напрямую подключаться к ПК. Пульт небольшой и легкий, может быть напрямую подключен к USB-порту ПК. Может работать от USB компьютера, без кабеля питания, возможно использование портативного зарядного устройства, USB или адаптер переменного/постоянного тока для него.



1. Моноканальный вход
- MIC/LINE: можно подключить разъем XLR и разъем телефонного типа. Подключите микрофоны или инструменты, которые вам необходимы.
2. Выход стерео
- Подключение инструментов линейного уровня, таких как электронная клавиатура и звуковое оборудование. Два вида разъемов: телефонного типа и RCA.
3. Усиление
- Регулировка усиления входного сигнала.
4. Высокие частоты
- Управление высокими частотами.
5. Средние частоты
- Управление средними частотами.
6. Низкие частоты
- Управление низкими частотами.
7. EFX

- Кнопка включения эффектов.
8. Регулятор громкости и звука.
- Регулировка основной громкости стерео.
9. Регулятор громкости
- Регулировка громкости монитора, наушников.
10. Переключатель фантомного питания
11. Дисплей фантомного питания
12. Световой индикатор питания
13. Разъем для наушников
14. Обращение состояния выходного сигнала
15. Основное управление MP3
- Короткое нажатие для паузы/воспроизведения, длительное нажатие на переключение в состояние записи, запись основного выходного стереосигнала на USB-накопитель. Короткое нажатие переключает на предыдущий трек, долгое нажатие уменьшает громкость. Короткое переключает на следующий трек, долгое нажатие увеличивает громкость.
- MODE: функциональная клавиша, короткое нажатие переключает в рабочее состояние LINE/BT/RS. Длительное нажатие переключает режим пегги.
16. Дисплей MP3
- Отображает панель управления MP3 и состояния воспроизведения.
17. USB-разъем MP3
18. Ручка громкости канала
- Управлять низким звуковым тоном этого канала.
19. Поворот
20. Дисплей DSP
21. Вверх
- Переход к следующему эффекту.
22. Вниз
- Переход к предыдущему эффекту.
23. Выход стерео
24. Запись
- Порты использующиеся для подключения основного стереозвука и интерфейса записи.



25. Интерфейс USB
- Подключается к внешнему источнику питания 5 В или USB компьютера. При подключении к компьютеру он работает как звуковая карта.
26. MP3/ПК

Источник питания подключается к компьютеру. Нажмите эту кнопку, чтобы переключить рабочее состояние подключения MP3/PC. Если источником питания является внешний источник питания 5 В, он может переключаться только на соответствующее местоположение MP3.

2. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим пересчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении технически сложного товара Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим пересчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, по претензии по таким недостаткам не принимается. **Важно!** Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и ремонту в эксплуатации технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максвол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения;
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производилась лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных кислот, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов истинственного или

естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допущается в Руководстве пользователя;

- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питания, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийная обязательность не распространяется на расходные элементы и материалы (запчасти питания, магнитриды, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки. Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары бытового назначения** (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.). Указанные товары, согласно **Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463**, обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору завявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) **О защите прав потребителей**. Для этого можете обратиться в сервисный центр Максволл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. **Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924**, то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого загрузите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр



Принтеное использование!
Сайт: minicam24.ru
E-mail: info@minicam24.ru
Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана
Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**