



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Автоматический счетчик- сортировщик монет Koin XD-9005



СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	3
Знакомство с устройством	4
Характеристики	4
Использование	5
Уход и обслуживание.....	6
Правильная утилизация.....	7
Гарантийное обслуживание неисправного товара	8
Товар надлежащего качества.....	11
Товар ненадлежащего качества.....	11

Меры предосторожности

Для вашей безопасности крайне важно всегда следовать простым рекомендациям, приведенным ниже:

- Не используйте устройство, если оно или ваши руки влажные. Работа с устройством в условиях влажности может привести к риску поражения электрическим током, что может повлечь за собой серьезные травмы.
- Используйте только предохранитель того же типа и характеристик при его замене. Использование предохранителя с более высоким номиналом может стать причиной возгорания.
- Убедитесь, что напряжение машины и бытовой сети совпадают. Неправильное напряжение питания может стать причиной пожара.
- Отключите питание и выньте вилку из розетки перед выполнением обслуживания.
- Не запускайте счетчик, если задняя крышка открыта.
- Не вставляйте пальцы в загрузочную воронку или канал во время работы машины.
- Отключайте питание и вынимайте вилку из розетки, если не планируете использовать машину длительное время.
- Если у вас возникли сомнения, обратитесь к местному дистрибьютору или продавцу за дополнительной консультацией.

Знакомство с устройством



Характеристики

Температура окружающей среды: 0°C ~ 40°C

Влажность окружающей среды: 30% ~ 80%

Вместимость загрузочного лотка: Максимум 500 монет

Вместимость каждого ящика для монет: 50 ~ 300 монет

Дисплей заданного количества для партии: 3-разрядный LED, 4-разрядный LED

Дисплей заданного количества для партии: 3-разрядный LCD, 4-разрядный LCD

Источник питания: AC220V/50Hz или AC110V/60Hz

Потребляемая мощность: <45W

Размеры: 345 × 306 × 260 мм

Вес нетто: 3,8 кг

Скорость пересчета: Максимум 270 монет/мин

Дисплей LCD

Отображает не только общее количество пересчитанных монет, но и количество монет разных номиналов, что делает использование нашего продукта более наглядным.

В целях постоянного улучшения наших продуктов характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Использование

1. Убедитесь, что устройство размещено горизонтально, и включите питание.
2. Установите ожидаемую партию.
Каждый канал может быть настроен на определённую партию (от 0 до 999).
Нажмите клавишу “SET”, чтобы выбрать канал, а затем используйте клавиши “BAT”, “+” и “-” для установки количества монет в партии.
 - Примечание 1: Если партия канала установлена на 0, машина не остановит работу этого канала, даже если ящик заполнится, до тех пор, пока не будет нажата клавиша “START/STOP” или через канал не перестанут поступать монеты в течение 20 секунд.
 - Примечание 2: Удерживайте клавишу “C” в течение 7 секунд, чтобы установить партию 0 для всех каналов.
 - Примечание 3: Настройки партии запоминаются автоматически.
3. Начало подсчёта
Положите монеты в загрузочный отсек и нажмите клавишу “START/STOP”, чтобы начать подсчёт. Повторное нажатие клавиши “START/STOP” остановит подсчёт.
4. Проверка отчёта
Когда машина находится в режиме ожидания, нажимайте клавишу “REPORT” несколько раз, чтобы проверить результаты подсчёта для каждого канала. Нажмите клавишу “C”, чтобы выйти из режима проверки.

Уход и обслуживание

Отключите устройство и выньте штекер из розетки перед выполнением нижеприведенных операций.

1. Посторонние предметы в загрузочном отсеке

Падение посторонних предметов в загрузочный отсек может привести к заклиниванию или даже повреждению счетчика. Избегайте попадания посторонних предметов.

Для удаления постороннего предмета откройте заднюю крышку и аккуратно извлеките его.

2. Удаление застрявших монет

Как показано на рисунке, используйте палец, чтобы надавить на застрявшую монету и вытолкнуть её через зазор между каналами.

3. Сообщения об ошибках во время самодиагностики

При включении машины система может выполнить самопроверку, которая может привести к следующим сообщениям об ошибках:

- EA: означает, что оптический сенсор заблокирован.

Если ошибка EA появляется постоянно, это может быть связано с накоплением пыли внутри машины или с посторонним предметом, блокирующим оптический сенсор. Требуется очистка внутренних частей машины:

а) Выключите устройство и отключите питание.

б) Снимите 3 болта внизу корпуса и удалите крышку.

в) Уберите пыль или удалите посторонний предмет, затем соберите машину заново.

- E1...E8: означает, что датчик подсчёта заблокирован (в зависимости от диаметра монеты от меньшего к большему).

- E9: означает, что сенсор движения заблокирован.

Если после очистки внутренних частей и сенсоров проблема сохраняется, машина нуждается в ремонте.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!