

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Автономный источник питания (солнечный генератор) SLAEST 400 Вт 384 Вт/ч



Версия 1.0

СОДЕРЖАНИЕ

Дисплей	3
Кнопки	3
Знакомство с устройством	4
Инструкция по зарядке	4
Использование	5
Параметры.....	6
Меры предосторожности	7
Правильная утилизация.....	8
Гарантийное обслуживание неисправного товара	9
Товар надлежащего качества.....	12
Товар ненадлежащего качества.....	12

Дисплей



1. Включение автономного источника питания:

Удерживайте кнопку питания (On/Off) для включения устройства.

2. Режим сна дисплея:

Экран дисплея включается на 30 секунд при отсутствии нагрузки, после чего автоматически отключается.

Кнопки

1. **Главный выключатель:** нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF, чтобы включить систему хранения энергии — загорится экран дисплея.
2. **Выход DC:** после включения устройства нажмите кнопку DC, чтобы активировать выход постоянного тока.
3. **USB-порт:** после включения устройства нажмите кнопку USB для включения USB-выходов.
4. **Инвертор:** после запуска нажмите кнопку 220V для активации и использования инвертора.
5. **Светодиод (LED):** нажмите для включения, повторно нажмите — выключится.

Знакомство с устройством



Инструкция по зарядке

Пожалуйста, зарядите «систему накопления энергии» перед первым использованием.

Пожалуйста, полностью зарядите аккумулятор перед длительным хранением.

1. Зарядка от адаптера

При зарядке устройства с помощью адаптера индикатор зарядного устройства будет светиться красным цветом, на дисплее появится надпись **CHG**, а иконка аккумулятора начнёт анимироваться — это означает, что идёт процесс зарядки. Когда устройство полностью зарядится, индикатор сменится на зелёный цвет, а иконка аккумулятора остановится — это будет означать, что заряд завершён.

2. Зарядка от солнечной панели

При зарядке от солнечной панели установите панель на устойчивой поверхности, отрегулируйте угол наклона панели для максимальной эффективности. Во время зарядки на дисплее также появится надпись **CHG**, а иконка аккумулятора будет анимироваться, указывая на то, что зарядка идёт.

Использование

Краткое описание:

Данный продукт представляет собой солнечный аккумуляторный источник питания. Он оснащён эффективной литий-ионной батареей, безопасной системой управления аккумулятором и высокоэффективной схемой преобразования энергии, заключённой в прочный металлический корпус. После многократных испытаний, проверок и контроля качества продукт признан безопасным и надёжным. Он может использовать солнечную энергию для генерации электроэнергии, а также заряжаться от бытовой электросети. Устройство отличается многофункциональностью и высокой мощностью, предоставляя пользователям удобный мобильный источник энергии для использования на открытом воздухе.

Иллюстрация экрана дисплея:



Этот продукт способен удовлетворить потребности в электропитании большинства бытовых приборов, таких как:

- рисоварки
- мини-холодильники
- колонки
- телевизоры
- мобильные телефоны
- компьютеры

- цифровые камеры
- планшеты
- светодиодные лампы
- аварийное освещение
- освещение на открытом воздухе
- строительное оборудование
- электроинструменты
- насосы
- медицинское оборудование и др.

Параметры

№	Пункты	Параметр	Параметр
1	Аккумулятор	12.8V / 30A	12.8V / 45A
2	Емкость	384 Вт·ч	576 Вт·ч
3	Мощность инвертора	220В, 500Вт	220В, 600Вт
4	Тип аккумулятора	Аккумулятор LiFePO4	Аккумулятор LiFePO4
5	Порты USB-A	18Вт, 2 шт.	18Вт, 2 шт.
6	Порты Type-C	18Вт, 2 шт.	18Вт, 2 шт.
7	Беспроводная зарядка	15Вт, 1 шт.	15Вт, 1 шт.
8	Светодиодный фонарик	3Вт, 1 шт.	3Вт, 1 шт.
9	Зарядка от сети	14.6В	14.6В
10	Режим выходного сигнала	Чистая синусоида	Чистая синусоида
11	Размер устройства	29.5 × 20.5 × 25.2 см	29.5 × 20.5 × 25.2 см

№	Пункты	Параметр	Параметр
12	Размер упаковки	34.5 × 25.6 × 36.5 см	34.5 × 25.6 × 36.5 см

Меры предосторожности

Внимание:

1. Пожалуйста, держите устройство в сухом месте и вдали от огня.
2. Не разбирайте, не прокалывайте и не сжимайте портативную электростанцию.
3. Утилизируйте продукт в соответствии с местными законами и нормативами.
4. Пожалуйста, передайте устройство профессиональной компании по переработке для утилизации.

Инструкции по безопасности и обслуживанию:

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием устройства.
2. Чтобы снизить риск получения травм, будьте особенно внимательны при использовании продукта рядом с детьми.
3. Не вставляйте пальцы, ладони или любые части тела внутрь устройства.
4. Использование не рекомендованных аксессуаров может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме.
5. Не используйте повреждённые или модифицированные аккумуляторы или устройства.
6. Не используйте портативную электростанцию с повреждённым шнуром, вилок или выходным кабелем — это может вызвать короткое замыкание и пожар.
7. Передайте электростанцию квалифицированному специалисту для ремонта или технического обслуживания. Не разбирайте устройство

самостоятельно — это может привести к возгоранию или поражению током.

8. Заряжайте устройство в хорошо проветриваемом помещении, не препятствуйте циркуляции воздуха.
9. Не подвергайте устройство воздействию огня или чрезмерного тепла.
10. Ремонт может производиться только квалифицированным специалистом.
11. Не превышайте допустимое входное напряжение переменного тока — это может привести к повреждению устройства.

Пожалуйста, сохраните руководство пользователя.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах, возможно в нашем сервисном центре.
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;

- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;

- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от

07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);

- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!