



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Беспроводная электрическая рыбчистка Pescada, черный



### СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве.....	3
2. Использование.....	3
3. Технические характеристики .....	3

### 1. Об устройстве

1. Устойчива к ржавчине;
2. Безопасна в использовании.



1. Съемный скребок из нержавеющей стали;
2. Нажмите для запуска, и отпустите кнопку чтобы остановить работу устройства;
3. Быстрая зарядка, водозащищенный корпус;
4. Снимает чешую не повреждая рыбу.

### 2. Использование

1. Зарядите устройство перед использованием, используйте зарядное устройство с напряжением 2,1 – 5 В;
2. Работайте в перчатках;
3. Перед чисткой оглушите и убейте рыбу;
4. Держите рыбу за голову или пасть, другой рукой возьмите устройство и начинайте очищать рыбу;
5. Избегайте засора скребка во время чистки;
6. При недостаточном заряде индикатор горит красным, при полном – синим;
7. Устройство защищено от попадания воды, но не погружайте его в воду;
8. Скребок для очистки съемный, при снятии не нажимайте кнопку пуска.

### 3. Технические характеристики

Мощность двигателя	24000 оборотов/ 125 Вт
Материал	ABS-пластик + нержавеющая сталь
Аккумулятор	4000 мА
Входное напряжение	5В/12
Рабочее напряжение	9/12 В