



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Аккумуляторные ножницы по металлу Zirkles

#### Характеристики

- Максимальный крутящий момент: 250 Н•м
- Двигатель: постоянного тока 26 В
- Тип батареи: В-26
- Тип зарядного устройства: ВС-26
- Время зарядки: приблизительно 60 минут
- Обороты без нагрузки: 0-2600 об/мин
- Число ударов в минуту: 0-3200 уд/мин
- Общая длина: 165 мм
- Масса: 1,8 кг

#### Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

- Зарядное устройство – 1 шт;
- Аккумуляторный блок – 1 шт;
- Чехол для переноски – 1 шт;
- Карабин для пояса – 1 шт.

#### Установка батарей

Для снятия аккумуляторного блока нажмите кнопки с обеих сторон и выньте его в направлении стрелки.

Для установки аккумуляторного блока выровняйте корпус с пазом в аккумуляторном блоке и вставьте в направлении стрелки.

После щелчка убедитесь, что кнопки вернулись в исходное положение.

#### Зарядка

Перед использованием инструмента аккумуляторный блок должен быть заряжен.

Батареи чувствительны к температуре, поэтому не заряжайте их на улице или в месте, подверженном прямому солнечному свету. Это сократит время зарядки и приведет к неполному заряду.

#### Порядок зарядки

Зарядное устройство может немного нагреваться во время зарядки, но это не влияет на его работоспособность.

Состояние зарядки отображается светодиодным индикатором на зарядном устройстве (ВСТУ-2188L)

Режим	Цвет индикатора	Скорость мигания	Значение
Режим ожидания	Зеленый цвет	Светит	Зарядное устройство подключено к сети
Зарядка	Красный цвет	Светит ■■■■■■■■■■	Зарядка
Зарядка завершена	Зеленый цвет	Светит ■■■■■■■■■■	Зарядка завершена
Нет возможности зарядить	Красный цвет Зеленый цвет	Быстрое мигает (по очереди) ●●●●●●●●	Батарея не может быть заряжена. Срок жизни батареи закончился или аккумуляторный блок сломан

1. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку.
2. Надежно и плотно вставьте аккумуляторный блок внутрь зарядного устройства.
3. Когда зарядка завершена, извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства. Для извлечения нажмите кнопки (8) с обеих сторон.
4. Извлеките вилку зарядного устройства из розетки.

Примечание: литий-ионные аккумуляторы могут заряжаться при температуре от 0°C до 40°C, но время зарядки будет дольше, если температура аккумуляторного блока ниже 5°C.

Примечание 2: Время зарядки увеличится, когда уровень заряда аккумулятора низкий.

#### Как увеличить срок службы аккумуляторного блока

Не перезаряжайте полностью заряженный аккумуляторный блок.

Если аккумуляторный блок не будет использоваться в течение продолжительного времени (6 месяцев или более), заряжайте его раз в четыре месяца.

Перед хранением аккумуляторного блока извлеките его из зарядного устройства.

2

#### Триггер

Этот инструмент запускается и останавливается нажатием и отпусканием триггера.

Скорость инструмента изменяется от 0 до 2500 путем контроля силы нажатия на триггер.

Для изменения направления вращения остановите инструмент, отпустив триггер, и переместите переключатель вперед/назад (4) на противоположную сторону.

Когда переключатель вперед/назад установлен в положении "R", направление вращения будет по часовой стрелке при взгляде с конца рукоятки инструмента.

Когда переключатель вперед/назад установлен в положении "L", направление вращения будет против часовой стрелки при взгляде с конца рукоятки инструмента.

Триггер можно заблокировать, установив переключатель вперед/назад в центральное положение.

Блокируйте триггер, когда инструмент не используется.

Этот инструмент оснащен светодиодом, который освещает передний конец инструмента.

Светодиод включается нажатием триггера.

Светодиод продолжает светиться в течение 10 секунд после отпускания триггера.

#### Крепление карабина

Карабин можно установить с левой или правой стороны.

Чтобы убрать или установить карабин, следуйте инструкциям ниже.

#### Снятие

Ослабьте винт и снимите карабин.

#### Установка

Вставьте карабин в паз на корпусе и затяните винт.

#### Хранение

Храните инструмент в сухом месте, где он не сможет перегреться. Избегайте мест, в которых доступ к инструменту могут получить дети, а также таких мест, с которых инструмент может упасть.

Обратите внимание на следующее при длительном хранении аккумулятора.

- а. Храните литий-ионные батареи, когда они заряжены.
- б. Перезаряжайте хранимый аккумулятор не реже чем раз в 6 месяцев.
- в. Избегайте воздействия высоких температур. Не храните в местах, где температура составляет 45 °C и выше.
- г. Не храните в местах, где температура составляет -20°C или ниже.

3

- е. Не храните в местах, близких к источникам избыточного тепла или под прямыми солнечными лучами.
- ф. Не храните в местах с большими перепадами температуры и возможным образованием конденсата.
- г. Не храните во влажных местах.
- h. Не допускайте попадания воды.
- i. Храните в сухом месте.
- j. Избегайте воздействия сильных вибраций и предотвращайте падение при транспортировке.
- k. Чтобы избежать короткого замыкания, не допускайте контакта с металлическими предметами.
- l. Перед тем, как убрать аккумулятор на хранение, извлеките его из зарядного устройства.

#### Уход и обслуживание

После использования проверьте инструмент, чтобы удостовериться, что он находится в исправном состоянии.

Рекомендуется привозить инструмент в авторизованный сервисный центр для тщательной чистки и смазки не реже чем раз в три месяца.

Не производите никаких настроек или регулировок, пока устройство включено или двигатель работает.

Всегда извлекайте аккумулятор из инструмента перед заменой снимаемых и изношенных частей, смазыванием или проведением каких-либо других работ с устройством.

Для обеспечения безопасности и надежности все ремонтные работы должны выполняться персоналом авторизованного сервисного центра или другими квалифицированными работниками.

Сохраните руководство пользователя для будущего использования.

Если у вас остались вопросы по использованию или обслуживанию товара, свяжитесь с отделом технической поддержки. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



#### Приятного использования!

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66

4