




# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Аудио усилитель Lery AK-170




#### Описание панели



#### Описание элементов управления:

1. **POWER**: кнопка питания
2. **BASS**: настройка низких частот
3. **VOLUME**: регулировка громкости
4. **TREBLE**: настройка высоких частот
5. **AUX input**: вход AUX

2



#### Характеристики

- Входное напряжение: DC 12В-3А
- Частотный диапазон: 20Гц-20кГц
- Выходная мощность: RMS 20Вт+20Вт
- Отношение сигнал/шум: 85 дБ
- Настройка высоких частот: 12 дБ при 10 кГц
- Настройка низких частот: 12 дБ при 100 Гц
- Уровень сигнала: 220 мВ, 47 кОм

#### Назначение кнопок

- **VOLUME**: регулировка громкости и включение/выключение устройства
- **BASS**: настройка низких частот
- **TREBLE**: настройка высоких частот

3

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!

4