

# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Bluetooth-наушники V20 с костной проводимостью и микрофоном



#### Многофункциональная клавиша

- 1 нажатие – воспроизведение / пауза / ответ на звонок / положить трубку;
- 2 нажатия – голосовой помощник (Siri)
- 3 нажатия – переключение режимов (карта памяти / bluetooth)
- Удерживание кнопки в течение 2 секунд – отклонить звонок
- Во время звонка дважды нажмите многофункциональную клавишу, чтобы завершить текущий звонок и ответить на входящий.

#### Включение/выключение вручную

1. Когда наушники выключены, нажмите и удерживайте кнопку многофункционального управления около 2 секунд для включения.
2. Когда наушники включены, нажмите и удерживайте кнопку многофункционального управления нажатой около 3 секунд для выключения.

#### Сопряжение

При первом сопряжении Bluetooth удерживайте кнопку многофункционального управления нажатой около 2 секунд, наушники автоматически включат функцию Bluetooth после двух звуковых сигналов. Затем выполните поиск Bluetooth-устройств и выберите "Opetec Race 1" для сопряжения.

#### Расширенное подключение

Когда наушники подключены к устройству А, отключите устройство А и включите Bluetooth на устройстве В, выполните поиск "Opetec Race 1" и выберите для подключения, затем включите Bluetooth на устройстве А и выберите "Opetec Race 1".

#### Автоматическое сопряжение

1. После включения наушников они автоматически подключатся к последнему сопряженному устройству Bluetooth. Если в течение примерно 10 минут соединение не будет установлено, Bluetooth-наушники автоматически выключатся;
2. При отключении от устройства на расстоянии, превышающем допустимое, наушники автоматически восстановят соединение после возвращения в допустимое расстояние в течение 10 минут;
3. Когда наушники автоматически включают функцию Bluetooth после разрыва связи с телефоном, нажмите кнопку многофункционального управления в пределах 10 минут после разрыва связи, чтобы восстановить связь.

#### Ношение


Вешайте наушники на ушные раковины и прикрепляйте акустические системы для костной проводимости к скуловым костям лица, чтобы настроить удобный угол ношения, не вставляя динамики в уши.

#### Аксессуары

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

1. Руководство пользователя
2. Кабель зарядки
3. Амбушюры

#### Знакомство с устройством



1. Контроль громкости
2. Индикатор
3. Разъем для зарядки
4. Микрофон
5. Многофункциональная клавиша

#### Кнопка увеличения громкости

- 1 нажатие – увеличение громкости
- Удерживание кнопки в течение 1 секунды – следующий трек

#### Кнопка уменьшения громкости

- 1 нажатие – уменьшение громкости
- Удерживание кнопки в течение 1 секунды – предыдущий трек

#### Зарядка

- Красный свет наушников горит - зарядка идет.
- Синий свет наушников горит - зарядка завершена.
- Полная зарядка наушников занимает примерно 2 часа.

#### Меры предосторожности

1. Не слушайте длительное время на высоком уровне громкости, чтобы избежать повреждения слуха.
2. Не используйте наушники во время вождения или катания на велосипеде.
3. Наушники можно заряжать только от зарядного устройства 5В; использование быстрого зарядного устройства с напряжением выше 5В или зарядного устройства с напряжением 5В выше 1,5А может вызвать перегрев устройства или возгорание.
4. Не допускайте попадания наушников в среду с высокой температурой или длительного воздействия прямых солнечных лучей.
5. Температура хранения наушников должна быть от 10°C до 30°C.
6. Пожалуйста, полностью зарядите наушники после длительного хранения и убедитесь, что зарядка производится каждые 3 месяца.
7. Рекомендуется зарядить новые наушники перед первым использованием.

#### Характеристики

- Версия Bluetooth: 5.3
- Напряжение входа: 5 В
- Емкость батареи: 180 мАч
- Диапазон частот Bluetooth: 2.402-2.480 ГГц
- Аудиочастота: 20 Гц-20 кГц
- Размер накладок: 16 мм
- Сопротивление: 80 Ом
- Диапазон передачи: 10 м
- Чувствительность: 86 дБ ± 3 дБ
- Время воспроизведения: около 11 часов
- Время зарядки наушников: около 2 часов

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом технической поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!