



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Гитарная педаль эффектов IRIN Band Controller



Меры предосторожности

1. Не разбирайте и не ремонтируйте это устройство самостоятельно, чтобы избежать короткого замыкания.
2. Не используйте и не храните это устройство в местах с высокой температурой, высокой влажностью, в грязи или местах с сильной вибрацией.
3. Не роняйте и не ударяйте это устройство о твердую поверхность.
4. Не используйте чистящие средства или спирт для очистки этого устройства в случае повреждения.
5. Отсоедините кабель питания, если устройство не используется в течение длительного периода времени.

Использование

1. Пожалуйста, используйте источник питания постоянного тока на 9 В, который является положительным снаружи и отрицательным в центре, чтобы подключить это устройство и подключить входной и выходной разъемы к этому устройству.
2. Функциональные ручки
 - A. 10-полосный эквалайзер (от 31,25 Гц до 16 кГц)
 - B. VOL — Регулятор громкости

Характеристики

Входной импеданс: 1 МОм;
Выходной импеданс: 100 Ом
Ток использования: 30 мА;
Вес: 285 г;
Размер: 108x69x49 мм.

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!