



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Лазерный проектор / светомузыка

StarDisco DMX60W



Версия 1.0

minicam24.ru

Характеристики

Напряжение	110-220 В 50-60 Гц
Потребление	30 Вт, 60 Вт
Источник света	1шт 10 Вт белый светодиод
Каналы	10/12

Функции

Addr	A001-A512	Набор адресов 512
CHnd	11CH	11 каналов
	9CH	9 каналов
SLnd	Auto	Режим ведущего
	SL 1	Режим DMX 512
	SL 2	Режим ведомого
Shnd	SH 0	Эффект 0 (рекомендуется)
	SH 1	Эффект 1
	SH 2	Эффект 2
	SH 3	Эффект 3
SoUd	On	Включение голосового управления
	Off	Выключение голосового управления
SEnS	0-99	Настройка чувствительности
bLnd	bLAc	Без сигнала 512, возврат на ноль
	Auto	Без сигнала 512, авто
	SoUn	Без сигнала 512, звук
	HoLd	Без сигнала 512, поддержка предыдущего состояния контроллера
LEd	OFF	Выключение экрана через 5 секунд
	ON	Экран включен всегда
diSP	no	Обратное отображение
	YES	Прямое отображение
rPAn	no	Одновременное вращение по оси X
	YES	Одновременное обратное вращение по оси X
rTiL	no	Одновременное вращение по оси Y
	YES	Одновременное обратное вращение по оси Y
rEST	YES	Сброс системы

Режим 11 каналов

	Функции	Описание
1	Перемещение	0-255
2	Точная настройка перемещения	0-255
3	Поворот	0-255
4	Точная настройка поворота	0-255

2

5	Цвет	
	0-139	Выбор цвета
	140-255	Смена цвета автоматически
6	Узор	
	0-71	Фиксированный узор
	72-127	Смешивание узоров
	128-255	Смена рисунка автоматически
7	Стробоскоп	0-255
8	Затухание	0-255
9	Движение по прямой, в повороте	0-255
10	Автоматический режим	
	0-59	Функции других каналов
	60-84	Автоматический режим 0
	85-109	Автоматический режим 1
	110-134	Автоматический режим 2
	135-159	Автоматический режим 3
	160-184	Звуковой режим 0
	185-209	Звуковой режим 1
	210-234	Звуковой режим 2
	235-255	Звуковой режим 3
	11	0-20
21-100		Движение по оси X
101-200		Движение по оси Y
201-249		Движение по осям XY
250-255		Сброс (5 секунд)
12	0-4	Нет функции
	5-109	Выбор семицветной полоски
	110	Авто

Режим 9 каналов

	Функции	Описание
1	Перемещение	0-255
2	Поворотное движение	0-255
3	Цвет	
	0-139	Выбор цвета
	140-255	Смена цвета автоматически
4	Трафарет	
	0-71	Фиксированный
	72-127	Смешивание узоров
	128-255	Смена узора автоматически

3

5	Стробоскоп	0-255
6	Затемнение	0-255
7	Скорость движения по прямой или в повороте	0-255
8	Автоматический режим	0-255
		Регулировка вверх для одновременного вращения. Вниз для обратного вращения
9	0-20	Без функции
	21-100	Движение по оси X
	101-200	Движение по оси Y
	201-249	Движение по осям XY
	250-255	Сброс (5 секунд)
10	0-4	Нет функции
	5-109	Выбор семицветной полоски
	110-255	Авто

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

4