



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Магнитный уровень развала колес RePoint



Использование

1. Снимите датчик развала-схождения (крепление) и снимите колесо.
2. Аккуратно прикрепите магнитный уровень к боковой стороне тормозного диска.
3. Отрегулируйте уровень до нулевой позиции.
4. Установите необходимые специализированные детали для регулировки.
5. С помощью специальных инструментов и показаний магнитного уровня отрегулируйте детали до нужного угла измерения.
6. Если при повторной проверке найдена небольшая погрешность, выполните небольшую коррекцию под автомобилем.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!