



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мышь-перо беспроводная Finedraw

Параметры

Информация о продукте:

1. 2.4G беспроводная мышь, дальность передачи до 10 метров.
2. Регулировка разрешения: 800/1200/1600 dpi.
3. Nano беспроводной приемник.
4. Поддержка Windows 7/8/Vista/XP/2000, Android, Linux, Mac OS.
5. 1 батарея типа AAA.
6. Параметры:
 - - Габариты: 140*20*15 мм.
 - - Вес: 29 г.
 - - 4 кнопки.
 - - Беспроводная несущая частота: 2402 МГц - 2480 МГц.
 - - 16 беспроводных рабочих каналов (автоматическое переключение частот).
 - - Номинальное рабочее напряжение: 1,5 В.
 - - Номинальный рабочий ток: 6 мА.
 - - Метод отслеживания: оптический.
 - - Максимальная ускоренная скорость: 14 дюймов/сек.

Знакомство с устройством



1. Правая кнопка
2. Колесо прокрутки Page +/-
3. Переключатель DPI
4. Левая кнопка
5. Оптический сенсор
6. Вкл./Выкл.
7. Крышка батарейного отсека

Использование


1. Снимите крышку батарейного отсека, удерживая переднюю часть устройства одной рукой и вытягивая крышку другой.



2. Вставьте 1 батарейку типа AAA, соблюдая полярность. Закройте батарейный отсек. Включите мышь переключателем Вкл./Выкл.

2

3. Вставьте USB-приемник в USB-разъем компьютера, и он автоматически подключится к мыши (приемник и стилус мыши сопряжены на заводе).
4. Вы можете использовать это устройство на коврике для мыши или на рабочем столе. Мышь может использоваться для проведения деловых встреч, показа презентаций PPT, выступлений, корпоративного обучения и других случаев. Для презентации PPT и т. д. используйте колесо прокрутки на корпусе мыши.



Регулировка разрешения

Разрешение 800/1200/1600 DPI, по умолчанию 1200 DPI. Пользователи могут выбрать наиболее подходящее разрешение, нажимая на переключатель DPI.

Режим сна

Эта мышь-перо перейдет в режим сна через 8 секунд бездействия. Нажмите любую кнопку, чтобы разбудить ее.

Сигнал о низком заряде

Низкий заряд батареи может вызвать неправильную работу кнопок мыши. Пожалуйста, замените батарею на новую своевременно.

Устранение неполадок

Посетите www.cnpromi.com для получения последней информации о проблемах и их решении на данном устройстве. Если после этого ваши проблемы останутся нерешенными, свяжитесь с нашим отделом поддержки.

Примечание

Не разбирайте, не пытайтесь самостоятельно модифицировать или ремонтировать это устройство.
Не используйте во влажной среде.
Очищайте корпус сухим полотенцем.

3

Примечание

1. Дальность передачи может достигать до 12 м в помещении без электромагнитных помех. Компьютер с недостаточной электромагнитной совместимостью может уменьшить дальность передачи. В этом случае рекомендуется использовать USB-кабель.
2. Перо мыши и приемник связаны в пару на заводе. Не пугайте USB-приемник и мышь.
3. Не ударяйте и не стучите по устройству.
4. Чистите устройство мягкой тканью. Не используйте моющие средства.
5. Извлеките батарею, если предполагается, что устройство не будет использоваться в течение длительного времени в будущем.
6. Компания оставляет за собой право обновлять и изменять дизайн продукта. Технические характеристики и содержание руководства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66

4