



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Раскладушка Comfort +, 75x190x30см

Раскладывание кровати

1. Достаньте раскладушку из картонной коробки.



2. Разложите раскладушку, как показано на рисунке, чтобы использовать ее с наклоненной головой.




Важный совет: положение пряжки должно пересекаться с регулировочной планкой.

3. Чтобы разложить ее, удерживайте положение (1) одной рукой, а позицию (2) другой рукой и сильно нажмите.



Важное напоминание: пряжка и регулировочный стержень не должны пересекаться, если их положить горизонтально, как показано на рисунке.

4. Разложенное состояние.



Внимание: при раскладывании ножек ее необходимо потянуть на себя, в противном случае возможны колебания кровати.

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры и отсканируйте QR-код камерой вашего смартфона.



Приятного использования!