




MINICAM24 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Вакуумный экстрактор припоя (оловоотсос) электрический VBT680

Использование

- Подключите шнур питания и нажмите выключатель.
 - Дайте насадке прогреться в течение примерно 5 минут.
 - Поместите насадку на участок, который необходимо очистить.
 - Нажмите кнопку включения, и расплавленный припой будет поглощен.
 - Примечание: нажмите и удерживайте переключатель на ручке, чтобы удалить остатки олова из устройства.




Чистка

Перед проведением чистки или замене сопла отключите питание и подождите, пока оловоотсос полностью не остынет.

- Сначала удалите остатки припоя вокруг наконечника.
- Затем удалите остатки припоя внутри ручки.

Замена сопла

Поверните сопло против часовой стрелки с помощью плоскогубцев или подобного инструмента и снимите с ручки.



Характеристики

- Рабочее напряжение: 220 В переменного тока
- Мощность нагрева: 30 Вт
- Метод работы: Непрерывный
- Класс изоляции: E
- Электромагнитная мощность: 350 Вт (мгновенная мощность)

Если у вас остались вопросы по использованию или обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**