



**MINICAM24**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Гриндер Dog Nail Grinder NG02 (для  
собак, кошек, кроликов)**



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Внешний вид.....	3
2. Технические характеристики .....	3
3. Зарядка устройства .....	3
4. Применение гриндера.....	4
5. Чистка .....	4
6. Меры предосторожности .....	4

## 1. Внешний вид



## 2. Технические характеристики

Работа от сети	220 В, 50-60 Гц;	Время зарядки	3 ч;
Питание	5 В, 1000 мА;	Использование	2 ч;
Тип батареи	1,2 В 600 мАч x 3 шт;	Скорость	7000 – 8000 об/мин;


## 3. Зарядка устройства

- 1) Вставьте штекер зарядного устройства в порт гриндера для когтей.
- 2) Вставьте USB-штекер в зарядное устройство с портом USB (например, зарядное устройство для мобильного телефона).
- 3) Подключайте зарядное устройства в розетку, когда гриндер выключен.
- 4) Синий индикатор мигает во время зарядки. После зарядки горит постоянный светом.

#### 4. Применение гриндера

- 1) Выберите отверстие, подходящее под размер когтя питомца.
- 2) При шлифовании ногтя осторожно вставьте ноготь животного в отверстие для шлифования ногтей. Время не должно превышать 5 секунд для каждого когтя.
- 3) Если гриндер используется на животном впервые, рекомендуется сначала отшлифовать острый или длинный ноготь питомца. Обратите внимание, чтобы не срезать слишком много. Дайте питомцу привыкнуть к устройству. Очистите гриндер, когда скорость спиливания ногтей уменьшится.

#### 5. Чистка





- 1) Поверните защитную крышку шлифовального круга против часовой стрелки и снимите ее.
- 2) Запустите гриндер, чтобы шлифовальный круг начал вращаться.
- 3) Осторожно очистите ластиком или куском ткани, круг от пыли и крошки, оставшейся на поверхности шлифовального круга.

#### 6. Меры предосторожности

- 1) Не разбирайте самостоятельно.
- 2) Не промывайте изделие водой и держите его подальше от сырости.
- 3) Не используйте для чистки поверхности агрессивные вещества, такие как спирт, бензин и т. д.
- 4) Избегайте зарядки при температуре выше 40 °С или ниже 0 °С.
  - Если продукт не используется в течение длительного времени, заряжайте его не реже одного раза в три месяца.
  - Нагревание продукта во время использования или зарядки является нормальным явлением.

Внутри находится аккумуляторная батарея. Пожалуйста, выньте аккумулятор перед тем, как выбросить устройство. Утилизируйте аккумулятор экологически безопасным способом.



**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**