



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Лазерный уровень / нивелир Hilda Green 4D (16 линий, зеленый луч)



1. Технические характеристики

Характеристики могут изменяться в зависимости от модели.

- Количество лучей:
 - 360 ° x 3 12 (3D);
 - 360 ° x 4 16 (3D);
- Источник лазера
 - Длина волны: 650 нм, красный свет;
 - Длина волны: 532 нм, зеленый свет;
 - Длина волны: 515 нм, синий свет;
- Вертикальная и горизонтальная точность: ± 0,2 мм / 10 м ;
- Автоматическое выравнивание: ± 3 ° ;
- Защита от воды и пыли: IP54;
- Диаметр работы: 25 м ;
- Время работы: около 5 часов ;
- Рабочая температура:
 - Зеленый свет: -5 ° C – 50 ° C ;
 - Синий свет: -20 ° C – 50 ° C ;
 - Красный свет: -20 ° C – 50 ° C (нуждается в доработке);
- Вес: 560 г ;
- Размер:
 - 3D высота 10,9 см, диаметр 9,8 см ;
 - 4D высота 12,2 см, диаметр 11,3 см ;

2. Внешний вид устройства



2



3. Комплектация

1. Лазерный уровень / нивелир – 1 шт.
2. Зарядное устройство – 1 шт.
3. Платформа – 1 шт.
4. Пульт – 1 шт.
5. Скоба для крепления типа Т.

Комплектация может меняться в зависимости от модели и поставки. Уточните комплектацию у менеджера при заказе.

4. Работа с устройством

1. Установите нивелир на платформу или скобу типа Т.
2. Переверните главный выключатель в положение ON, и нивелир начнет работать. Горизонтальное световое окно начнет работать автоматически. Оно будет производить четыре луча в горизонтальном направлении.
3. Кнопкой «Н» можно контролировать включение и выключение уровня.
4. Кнопкой «V» вы можете включить одну вертикальную линию, две вертикальные линии или выключить их снова. Действия производятся циклически.
5. Коснитесь и удерживайте кнопку Вкл / Выкл в течение 3 секунд. После звукового сигнала включится функция уровня. Благодаря ей можно произвольно отрегулировать до угла, который вам нужен. Нажмите и удерживайте эту кнопку еще раз, чтобы отключить эту функцию, и инструмент будет работать в обычном режиме.

Примечание

- Перед первым использованием лазерного уровня, зарядите его в течение 10 часов.
- Всегда поворачивайте главный переключатель в положение Выкл (OFF) после использования.

3

- Вытаскивайте батарею из устройства, если вы не планируете им пользоваться в ближайшее время.
- Заряжайте нивелир оригинальным зарядным устройством или идентичным ему.
- Используйте только в подходящих условиях.

5. Распространенные проблемы

1. При использовании или в процессе использования инструмент внезапно подает сигнал тревоги, и индикаторы начинают непрерывно светиться, в то время как инструмент расположен горизонтально. Данная индикация указывает на то, что заряда батареи может быть недостаточно, поэтому, пожалуйста, зарядите или замените батарею вовремя.
2. Когда мигает световая полоса на крышке, это означает, что машина находится вне диапазона выравнивания. Отрегулируйте положение лазерного уровня.
3. Лазерные линии выглядят размытыми.
4. Протрите внешнее стекло светового окна чистой хлопчатобумажной тканью.

6. Меры предосторожности

1. Лазер в данном устройстве относится ко второму классу и безвреден для человеческого организма.
2. Недопустимо воздействовать на нивелир сильным давлением, ударом, падением и сильной вибрацией.
3. Аппарат необходимо размещать в проветриваемом, сухом, закрытом и пожаробезопасном складе. Запрещено хранение рядом с легковоспламеняемыми, горючими, взрывоопасными, ядовитыми веществами.
4. При загрузке, разгрузке и использовании лазерного уровня с ним следует обращаться осторожно, не бросать и не ронять.
5. Свидетельство о проверке качества и номер упаковки приклеены к упаковочной коробке.

7. Уход за устройством

1. Ежедневное обслуживание
- 1) Храните лазерный уровень в сухом, непьюльном, проветриваемом месте с постоянной температурой.
- 2) Регулярно протирайте внешнее стекло, чтобы обеспечить хорошее пропускание света.

4

- 3) Если вы не используете устройство в течение длительного времени, регулярно поворачивайте переключатель в положение «Вкл» на время до полусаса.
- 4) Не оставляйте аккумулятор в устройстве на долгое время, чтобы избежать утечки жидкости из аккумулятора.
- 5) Не смотрите прямо на лазерный луч, если вы не носите специальных защитных очков.
- 6) Не протирайте инструмент с помощью органических растворителей для обеспечения гибкости канавки подшипника.

Примечание

- 1) Непрофессионалы не должны самостоятельно пытаться разбирать или ремонтировать лазерный уровень.
- 2) Избегайте сильной вибрации, падений ударов устройства.
- 3) Обратите внимание на затяжку винтов после его использования.

8. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении технически сложного товара Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

5

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустраняемый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели ценный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла цена, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максвол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;

6

- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производилась лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо дописано в «Руководстве пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителем.

Гарантиальные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, набеги подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары бытового назначения** (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно **Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463**, обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен **Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1**.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей. Для этого можете обратиться в сервисный центр Максвол по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924, то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

7

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Клиент WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана
Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66

8