



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Мельница для специй электрическая
Gravity Grinder ZX-D150**



Использование мельницы

1. Поверните и поднимите верхнюю крышку мельницы для перца, чтобы открыть внутреннюю часть.
2. Снимите полупрозрачную пластиковую трубку вокруг держателя батареи.
3. Вставьте 4 батарейки типа АА.
4. Поставьте полупрозрачную трубку на место.
5. Установите верхнюю крышку, повернув ее по часовой стрелке.
6. Нажмите кнопку на верхней крышке мельницы, чтобы начать перемалывание. Отпустите кнопку, чтобы завершить.
7. Под дном мельницы для перца находится шнек. Поворачивайте винт, чтобы отрегулировать степень измельчения специй.
8. Рекомендуется постоянно держать мельницу для перца заполненной на 80%, чтобы обеспечить ее бесперебойную работу.
9. Если какая-либо специя застряла в мельничке, осторожно встряхните её. Если это не помогло, открутите гайку, открывающую керамические пластины измельчителя и очистите мельницу

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**