



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Портативный комбоусилитель для
электрогитары Joyo MA-10E**



СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Меры предосторожности.....	3
Внимание.....	3
Предупреждение.....	3
Описание.....	3
Управление	4
Подключение.....	6
Комплектация.....	6
Правильная утилизация	6
Гарантийное обслуживание неисправного товара	6
Товар надлежащего качества	9
Товар ненадлежащего качества	9

Введение

Большое спасибо, что выбрали продукцию компании JOYO.

Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

Меры предосторожности

- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, повышенной влажности, пыли, сильного магнитного поля или сильной вибрации, в противном случае это может привести к неисправности.
- Чистите только чистой сухой тканью.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
- Предохраняйте шнур питания от защемления и сдавливания, особенно в вилках, розетках и в местах их выхода из устройства.
- Используйте только прилагаемый адаптер питания.
- Отключайте устройство от сети во время грозы, молнии или если оно не используется в течение длительного времени.

Внимание

Этот продукт производится в соответствии со строгими техническими требованиями и предназначен для использования в определенных областях. Если вы покупаете его через Интернет, по почте или по телефону, проверьте, разрешено ли в вашем регионе использовать этот продукт или нет.

Предупреждение

Использование данного продукта в любых непроверенных местах опасно, и вы больше не будете пользоваться заводской гарантией. Кроме того, пожалуйста, сохраняйте свой счет для послепродажного обслуживания купленного товара.


Описание

Серия МА специально разработана для различных инструментов, включая в себя 3 многофункциональных усилителя для 3 инструментов, то есть

усилитель MA-10A для акустической гитары со звукоснимателем, MA-10B для электрической бас-гитары и MA-10E для электрогитары.

Серия MA включает в себя ручку управления усилением, ручку управления тоном и одноканальный переключатель режимов, благодаря чему можно всесторонне регулировать звук различных инструментов. Вы также можете сначала установить аккумулятор и использовать серию MA на открытом воздухе. Серия MA компактная и портативная, а также разъем Auh In, который гарантирует приятное наслаждение музыкой во время игры на ваших инструментах. Серия MA отвечает всем вашим потребностям независимо оттого, играете ли вы на акустической гитаре, электрогитаре или на басу.

Управление



1. Разъем наушников: это 3,5-мм выходной стереофонический разъем, динамик отключается автоматически при подключении к наушникам.
2. Разъем AUX In: вы можете использовать аудио кабель для подключения к Auh In устройств для воспроизведения аккомпанемента и прослушивания музыки.
3. Регулятор громкости Master: поверните его по часовой стрелке, громкость увеличится, поверните против часовой стрелки, громкость уменьшится.
4. Регулятор тембра: поверните его по часовой стрелке, уровень высоких частот увеличится, поверните его против часовой стрелки, уровень высоких частот уменьшится.
5. [MA-10A] — Переключатель BRIGHT/NORMAL: этот переключатель является переключателем выбора канала BRIGHT и NORMAL, канал по умолчанию -

NORMAL. При выборе канала NORMAL может быть восстановлен звук акустической гитары; переключив на канал BRIGHT, вы можете добавить высоких частот и яркости.

[MA-10B] — Переключатель каналов DRIVE/NORMAL: этот переключатель является переключателем выбора канала DRIVE и NORMAL, его канал по умолчанию - NORMAL, когда выбран канал NORMAL, можно восстановить тембр бас-гитары, переключив на канал DRIVE, вы можете получить теплый перегруз.

[MA-10E] — Переключатель каналов OD/CLEAN: этот переключатель является переключателем выбора канала OD и CLEAN, канал по умолчанию - CLEAN, когда выбран канал CLEAN, можно восстановить тон электрогитары, при переключении на канал OD, вы можете получить жесткий звук овердрайва.

6. Регулятор усиления: поверните его по часовой стрелке, чтобы добавить усиления, поверните его против часовой стрелки, чтобы уменьшить усиление.

7. Индикатор питания: индикатор питания становится красным, когда питание включено.

8. Гнездо входа: это небалансное входное гнездо 6,35мм, используйте кабель для музыкальных инструментов, чтобы подключить к нему инструмент (MA-10A: акустическая гитара со звукоснимателем / MA-10B: бас / MA-10E: электрогитара).

9. Батарейный отсек: установите 6 батарей размера AA в батарейный отсек.

10. Выключатель питания: усилитель начинает работать после включения питания, пожалуйста, выключайте его, когда он не используется.

11. Разъем питания: подключите прилагаемый адаптер питания к данному разъему на 9 В. Минус на центральном контакте.

Подключение



Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

Комбоусилитель – 1 шт;

Адаптер питания – 1 шт;

Инструкция – 1 шт;

Правильная утилизация

Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максвол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;

- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!