



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Умный голосовой переводчик Voeleo S80



СОДЕРЖАНИЕ

Использование	3
Функции	4
Онлайн-перевод	4
Оффлайн-перевод	4
Перевод телефона	4
Групповой перевод	4
Ввод перевода	4
«Умная» запись.....	5
Постоянная запись.....	5
Изучение языка.....	5
Чат GPT.....	5
Смена единиц измерения.....	5
Конверсия валюты	5
Голосовой помощник ИИ.....	5
Мультимедиа	5
Зарядка батареи и др.	6
Соединение с сетью.....	6
Обновление устройства.....	6
Меры предосторожности.....	6
Гарантийное обслуживание неисправного товара	7
Товар надлежащего качества	9
Товар ненадлежащего качества	9

Использование

Включение/выключение питания:

Нажмите и удерживайте кнопку питания более 2 секунд, на экране загорится интерфейс перевода, и вы сможете использовать его в обычном режиме. Нажмите кнопку питания и удерживайте ее более двух секунд, на экране появится сообщение о перезапуске/выключении, выберите значок выключения, и устройство выключится.

Перезапуск:

Нажмите и удерживайте кнопку питания более 2 секунд. На экране отобразится значок перезапуска/выключения. Выберите значок перезагрузки, чтобы перезагрузить устройство.

Кнопка Назад:

Нажмите клавишу возврата, чтобы вернуться к предыдущей функции.

Громкость:

Чтобы отрегулировать громкость, нажмите боковую кнопку +, чтобы увеличить громкость. Нажмите боковую кнопку -, чтобы уменьшить громкость до минимального или беззвучного режима.

Голосовые клавиши:

Нажмите и удерживайте клавишу голосового ввода на корпусе (левая голосовая клавиша соответствует языку слева на домашней странице, а правая голосовая клавиша соответствует языку справа на домашней странице), чтобы войти в состояние распознавания голоса. После отпускания кнопки голос автоматически распознается и анализируется, автоматически переводится на целевой язык и воспроизводится (режим воспроизведения голоса зависит от настроек).

Порт для наушников:

Разъем для наушников 3,5 мм обеспечивает надежную совместимость, стабильную передачу звука и не подвержен влиянию помех от беспроводного сигнала.

TF карта:

Может быть расширено хранилище данных, поддерживаются карты памяти формата FAT32 до 128 ГБ.

интерфейс type-c:

Функция интерфейса type-c: зарядка, передача данных, передача аудио и видеосигнала

Кнопка сброса:

Если у вашего устройства возникла серьезная неисправность или переводчик вышел из строя, найдите небольшое отверстие сбоку устройства. Используйте тонкую иглу или подобный предмет для сброса. Вставьте его в отверстие, и нажмите кнопку сброса, чтобы перезагрузить переводчик.

Функции

Онлайн-перевод

Подключитесь к Wi-Fi, выберите онлайн-перевод и нажмите и удерживайте клавишу перевода на родной язык или клавишу перевода на иностранный язык, чтобы осуществить взаимный перевод между языками 138 стран, как показано на рисунке ниже:

Примечание:

1. Эту функцию необходимо использовать в среде с сетью.
2. Нажмите текст перевода на экране дисплея, чтобы повторно воспроизвести речь.
3. Клавиша ввода родного языка соответствует языку перевода слева, а клавиша ввода иностранного языка соответствует языку перевода справа.
4. Чем четче будет произведен ввод голосом, тем точнее распознавание. Максимальное время ввода — 1 минута.

Оффлайн-перевод

Оффлайн перевод может быть использован без подключения к сети и поддерживает 17 языков.

Перевод телефона

Откройте Chrome, PayPal, WeChat или другое приложение на мобильном телефоне, отсканируйте QR-код для перевода вашего мобильного на переводчике, и вы сможете произвести перевод.

Групповой перевод

Другие пользователи с таким же переводчиком могут быть приглашены в группу с множеством устройств, чтобы получить более качественную межязыковую коммуникацию

Ввод перевода

Выберите язык, который вы хотите перевести, и введите переведенный контент в текстовое поле, чтобы перевести его. Нажмите значок рожка, чтобы повторно воспроизвести переведенный контент.

«Умная» запись

Выберите язык, на котором хотите записать, и переведите его на один из 13 внутренних языков или 138 онлайн-языков. Нажмите значок записи или левую и правую голосовые кнопки, чтобы записать перевод.

Примечание:

1. Эту функцию можно использовать при подключении к сети интернет или без нее.
2. Нажмите значок в правом верхнем углу экрана и выберите записанный вопрос, чтобы просмотреть переведенный контент.
3. Чем четче голосовой ввод, тем точнее распознавание.

Постоянная запись

Выберите язык, который вы хотите перевести, нажмите кнопку записи звука, чтобы войти в режим непрерывной записи звука, и еще раз нажмите кнопку записи звука, чтобы перевести записанный контент.

Изучение языка

Выберите язык, который вы хотите перевести, нажмите и удерживайте клавишу записи голоса, чтобы записать голос, а затем щелкните значок в правой части экрана, чтобы войти в режим следования.

Чат GPT

Нажмите значок + в правом нижнем углу экрана, чтобы создать диалог, удерживайте клавишу записи звука, чтобы сказать запрос, отпустите клавишу и подождите 2 секунды, голосовой помощник AI ответит на ваш запрос.

Смена единиц измерения

Выберите тип единицы измерения для конвертации, введите число для конвертации и щелкните значок конвертации в правом верхнем углу, чтобы преобразовать единицу измерения.

Конверсия валюты

Выберите тип валюты для конвертации, введите число для конвертации и щелкните значок конвертации в правом верхнем углу, чтобы конвертировать одну валюту в другую.

Голосовой помощник ИИ

Используйте только при хорошем подключении к сети Wi-Fi. Нажмите любую клавишу выбора звука, распознавание речи ИИ используется для обеспечения взаимодействия человека с компьютером.

Мультимедиа

Включает мировые часы, музыку, видео, запись и другие функции

Зарядка батареи и др.

При зарядке с помощью зарядного устройства: используйте для зарядки USB-кабель из аксессуаров.

Время зарядки разное при зарядке через разъем или при зарядке от компьютера.

Соединение с сетью

Внимание

Некоторым приложениям необходимо подключение к сети.

Метод установки:

Нажмите T на главном интерфейсе, чтобы настроить. Нажмите J, чтобы запустить функцию Wi-Fi, найдите сеть Wi-Fi, к которой нужно подключиться, и введите пароль для подключения. После успешного подключения значок Wi-Fi отобразится в строке состояния, и вы сможете свободно им пользоваться.

Обновление устройства

Устройство будет время от времени обновляться. Если ваше устройство не может быть обновлено, возможные причины следующие:

- а. Текущая версия является последней версией и не имеется новых пакетов обновлений.
- б. Проверьте, нормально ли сетевое соединение. Только когда сетевое соединение нормальное можно получить уведомление об обновлении;
- в. Перед обновлением версии требуется достаточный заряд батареи. Не выполняйте никаких действий во время установки системы, чтобы предотвратить прерывание установки системы и сбой обновления.

Меры предосторожности

1. Пожалуйста, не используйте это устройство в условиях высокой температуры или высокой влажности.
2. Этот продукт содержит электронные компоненты. Пожалуйста, обратите внимание на то, чтобы не было попадания воды или пыли внутрь устройства. Не используйте изделие в воде или во влажной среде.
3. Аккуратно вставляйте или извлекайте зарядный кабель, чтобы не повредить разъем.

4. Пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте умный переводчик без разрешения, в противном случае вы не сможете воспользоваться гарантийным обслуживанием.

5. Упаковочная коробка и инструкции к этому продукту содержат важную информацию, пожалуйста, сохраните их для будущего обращения к ним и использования.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;

- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;

- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**