



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Видеоглазок iHome 5 для двери



СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры предосторожности	3
2. Спецификации	3
3. Устранение неисправностей.....	4
4. Комплектация	4
5. Монтаж	5
6. Установка	5
7. Программное обеспечение	7
8. Главное меню	8
9. Приложение.....	13
9.1 Подключение смартфона к iPhone5	13
9.2 Знакомство с функциями приложения	15
9.3 Два варианта запуска трансляции с глазка	16

1. Меры предосторожности

- Используйте только стандартный аккумулятор. Использование другого типа батареи может привести к повреждению устройства.
- Обращайтесь с техникой с осторожностью, чтобы предотвратить повреждение глазка в результате падения.
- Во избежание повреждения оборудования не нажимайте сильно на линзу внутреннего ЖК-дисплея, объектив наружной камеры или наружный ИК-датчик (черный шарик) на ЖК-дисплее. Если линза сломана и вытекает жидкость, избегайте попадания жидкости в глаза).
- Не устанавливайте видеоглазок в условиях с высокой температурой /влажностью / запыленностью / высоким содержанием солей в воздухе /под дождем во избежание нанесения ущерба устройству.
- Карту Micro SD и SIM-карту следует вставлять до включения устройства. Карты не будут распознаны, если устройство было включено.
- Соблюдайте осторожность при установке внутреннего дисплея. Сильное натяжение кабеля FPC может привести к его повреждению, что не будет покрываться гарантией продавца.
- Изображения в данном руководстве приведены только для справки. За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к устройству.
- Информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.

2. Спецификации

- Поддерживаемая система: Android
- Wi-Fi: 2,4 ГГц
- Приложение: Android и iOS
- Диаметр глазка: 15 – 58 мм;
- Длина глазка: 35 – 120 мм;
- Встроенная батарея: 8000 мАч литий-ионная;
- Рабочее напряжение: 3,7 – 4,2 В;

3. Устранение неисправностей


- Зарядите устройство, если внутренний монитор часто перезагружается, это может быть вызвано низким зарядом батареи.
- Выключите устройство и снова вставьте карту micro SD или вставьте другую карту micro SD, если после установки карты SD появляется сообщение «Пожалуйста, вставьте карту Micro SD» или «Ошибка параметров».
- Индикация «Устройство не готово» при нажатии кнопки «Вне помещения» (Outdoor) может быть вызвано неподключенным кабелем FPC к внутреннему монитору. Попробуйте подключить снова.

4. Комплектация


Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

Запчасть	Кол-во	Значение	Примечание
Внутренний дисплей	1	1	Внутреннее просмотровое устройство
Винты	6	2	2 длинных и 4 коротких винта
Внешнее устройство	1	3	Шлейф продевается сквозь глазок, чтобы подключиться к монитору
Стальное крепление	1	4	Используется для крепления внутреннего монитора
Инструкция	1		Мини-инструкция в коробке
USB-кабель	1		Используется для зарядки
Кабель переходник	1		Используется для зарядки
Адаптер	1		Используется для зарядки

5. Монтаж




6. Установка




Подготовка к установке

- Снимите старый глазок, измерьте диаметр отверстия. Он должен составлять 15 мм.
 - При первой установке видеоглазка, возможно, потребуется дверной молоточек.
1. Установите MicroSD и SIM карты.



2. Установка завершена




Установка глазка на дверь



Выберите винт подходящей длины, опираясь на толщину вашей входной двери. Вкрутите винт в отверстие.




Пропустите кабель FPC через прямоугольное отверстие. (Примечание: тонкая прямоугольная металлическая пластина с вырезанным сечением должна быть направлена вправо, а наибольшая металлическая часть пластины с отверстием должна быть слева от глазка).




Равномерно двигайте крепление по направлению к болту.


Прижмите стальное крепление к глазку равномерно.




Затяните винты, чтобы закрепить скобу. Убедитесь, что внешняя часть глазка висит ровно, прежде чем начать затягивать винты.



Подсоедините шлейф глазка к внутреннему монитору. **МОНИТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕННЫМ.**




После установки шлейфа, верните крышку на место и сдвиньте небольшой фиксатор для двойной фиксации.



Зафиксируйте внутренний монитор на креплении, сдвинув его сверху вниз.

7. Программное обеспечение




- Изображение
Система создаст новое фото с приходом посетителя со штампом с датой и временем.
Нажмите значок, чтобы выбрать файл для просмотра, отсортировать или удалить фото.
- Видео

Система создаст новый видеофайл с приходом посетителя со штампом с датой и временем.

Нажмите значок Видео, чтобы выбрать файл для просмотра, отсортировать или удалить видео. Выберите видеофайл и нажмите просмотр, чтобы воспроизвести видео в плеере.

- Движение
Нажмите, чтобы включить или выключить срабатывание датчика движения.
- Главное меню
Сдвиньте влево на вторую страницу, чтобы перейти в главное меню.
- Кнопка Домой
Нажмите, чтобы перейти в главное меню.
- Кнопка Глазок
Нажмите, чтобы включить просмотр с глазка в режиме реального времени.
- Кнопка Назад
Нажмите, чтобы вернуться в предыдущее меню.
- Кнопка SOS
Нажмите кнопку SOS, чтобы автоматически набрать SOS-номер.


8. Главное меню



Монитор

Дверной звонок – Настройки дверного звонка.


Настройте действия после дверного звонка.



- **Push**
Система отправит push-уведомление на телефон.
- **Video Record**
Монитор может записывать видео после срабатывания дверного глазка. Пользователь может получать последнее видео в приложении.
- **Video Call**
Отвечайте на звонки прямо в смартфоне. Нажмите на кнопку видеозвонка, чтобы посмотреть, кто стоит за вашей дверью.
 - SMS: система отправит СМС с текстом «Уведомление о нажатии дверного звонка iHome» на предустановленный номер телефона.
 - Call: система позвонит на предустановленный номер телефона. У вас должна быть установлена и настроена SIM-карта для SMS/голосового вызова для правильной работы функции. SIM-карту необходимо приобретать отдельно, она не входит в этот пакет продукта.
- **Message**
Система предложит посетителю оставить сообщение.
- **Monitor**
Настройте действия после обнаружения движения.
 - Включение / отключение датчика движения.
 - Время автоматического срабатывания тревоги.

Внутренний монитор автоматически издаст сигнал тревоги, при обнаружении движения. Пользователь может настроить время срабатывания триггера на 5 с, 10 с, 20 с, 40 с, 1 мин.

Monitor – Настройки датчика



- Push: Система отправит уведомление на привязанный ранее телефон.
- Video Record: глазок начнет вести видеозапись после того как сработает тревога по датчику движения.
- Video Call: система осуществит видеозвонок на номер телефона, ранее привязанный в настройках.
- SMS: Глазок отправит SMS на номер телефона.
- Call: iPhone совершит голосовой вызов на привязанный номер телефона. Для этого в глазке должна быть установлена SIM-карта, а в настройках должен быть привязан телефон. Обратите внимание, что карта в комплекте не идет и докупается пользователем самостоятельно. Производитель не рекомендует использовать карты с корпоративным тарифом.
- Ring: система зазвонит сразу как только обнаружит движение.

Master Number

- Введите ваш номер телефона, чтобы получать вызовы и СМС-сообщения от видеоглазка.

SOS Number

- Установите свой номер мобильного телефона, номер полицейского отделения или другой номер службы экстренной службы для SOS-вызова от дверного глазка.
- Нажмите кнопку SOS на внутреннем дисплее, чтобы автоматически позвонить по привязанному номеру SOS.

Выбор рингтона и регулировка громкости для звонка

- Выберите мелодию звонка из предложенных вариантов
- Выберите уровень громкости. По умолчанию стоит максимальная громкость.

Настройте время записи видео в режиме Сообщение (Message).

- Время записи может быть 5с, 10с, 15 с, 20с.

Время просмотра через глазок

- Настройте время просмотра происходящего за дверью через глазок. Настроить можно в диапазоне от 5 до 300 с.

Настройка подсветки

- Автоматическая: включение и отключение ИК-подсветки зависит от освещения.
- Всегда включена: ИК-подсветка постоянно включена
- Всегда выключена: ИК-подсветка постоянно выключена

Live

- Live on: глазок в любой момент может подключиться к приложению. Батарея расходуется значительно быстрее (около 24ч)
- Live off: подключение к приложению происходит, если кто-то нажал на дверной звонок или сработал датчик движения. В данном режиме, заряд батареи сохраняется дольше.

Настройки

Беспроводная и работа от сети

- Управление сим-картой: информация о карте
- Wi-Fi: поиск и подключение к Wi-Fi

- Информация об использовании: просмотр информации об использовании трафика

Устройство

- Дисплей: персонализируйте настройки дисплея, включая размер шрифта и время сна.
- Хранилище: просмотр внутренней памяти.
- Батарея: уровень заряда батареи и состояние батареи.
- Приложения: управление приложением.

Персональное

- Безопасность.
- Язык.

Системное

- Дата и время

Календарь

- Нажмите «Календарь», чтобы просмотреть дату.

Менеджер файлов

- Управляет файлами в системе через меню

Видеосервер

- Система поддерживает приложение iOS/Android, позволяя сотовым телефонам пользователей удаленно подключаться к устройству iPhone5 и совершать видеозвонки в реальном времени, чтобы видеть, слышать и разговаривать с посетителем, который стоит за дверью, в любое время и в любом месте по мобильному телефону.

Примечание: пожалуйста, прочитайте «приложение» о подключении между устройством iPhone5 и смартфоном.

Сопряжение

- Нажмите, чтобы отсканировать QR-код и сопрячь глазок с телефоном напрямую.

Браузер

- Нажмите, чтобы воспользоваться браузером

Об устройстве

- Нажмите, чтобы узнать номер модели, версию Android, номер сборки и так далее.

9. Приложение


Подключение смартфона к iHome5

Процесс подключения состоит из четырех частей:

1. Подключение смартфона к iHome5
 - a. Зарегистрируйте аккаунт в приложении Rollup.
 - b. Подключите глазок к домашнему Wi-Fi.
 - c. Привяжите глазок через пользовательское окно
 - d. Привяжите глазок в приложении Rollup.
2. Два варианта запуска трансляции с глазка
 - a. Запуск трансляции видео после нажатия кнопки дверного глазка.
 - b. Запуск трансляции видео после того, как сработал датчик движения. Как настроить пассивный ИК-датчик движения.
3. Настройка параметров приложения iHome5 на смартфоне
4. Просмотр версии прошивки и её обновление.

9.1 Подключение смартфона к iHome5

1. Зарегистрируйте аккаунт в приложении Rollup.





Для iOS



Для Android



2. Подключите iHome5 к домашней сети.
Чтобы устройство iHome5 работало с приложением Rollup на вашем смартфоне, сначала необходимо подключить устройство к сети Wi-Fi.
 - а. Откройте настройки сети Wi-Fi.
 - б. Подключитесь к сети и введите пароль.
3. Подключение девайса через приложение



- a. В приложении RollUp нажмите на значок «+» в правом верхнем углу.
- b. Добавьте устройство купленной вами модели «iHome5».
- c. На глазке выберите в меню пункт «Bind» .
- d. В выпадающем окне на смартфоне нажмите кнопку «Scan» и отсканируйте QR-код с глазка с помощью камеры.
- e. Приложение подставит данные камеры в окошко. Нажмите Ок для подтверждения.
- f. Также нажмите кнопку Ассерт (Принять) на глазке.

После того как привязка была завершена? Вы увидите себя в списке пользователей.

9.2 Знакомство с функциями приложения

Вкладка Device

1. Видеозвонок

Ответ на звонок в дверь с помощью смартфона. Просто нажмите на кнопку звонка, чтобы сделать видеозвонок и увидеть кто стоит за вашей дверью.

2. Открытие двери

Откроет входную дверь, если на ней стоит специализированный дверной замок.

3. Настройка устройства: настройка параметров устройства из приложения на смартфоне

4. Видео/фото: Загрузка последних пяти фото и видео с устройства.

5. Привязка пользователей: список пользователей. Может содержать до 5 записей.

Вкладка Message

История уведомлений

Вкладка Picture

Фотографии, сделанные в режиме видеозвонка

Вкладка Mine

1. Редактирование профиля: редактирование деталей профиля.
2. Звук: голосовое управление.

3. История видео: видео, сделанные в режиме видеозвонка.
4. Обратная связь: отправить обратную связь производителю.
5. О приложении: версия приложения.

9.3 Два варианта запуска трансляции с глазка

Видеоглазок iPhone5 будет отправлять уведомления (для лайв-трансляции) в двух случаях:

1. Когда кто-то нажал кнопку звонка на глазке.
2. Когда обнаружено движение, без нажатия на кнопку звонка

Выберите уведомление, нажмите Ок для осуществления видеовызова.

В приложении выберите устройство, затем выберите Настройки, чтобы отрегулировать настройки видеоглазка

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**