

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Звукосниматель для гитары X2
DOUBLE X0



СОДЕРЖАНИЕ


Введение	3
Знакомство с устройством	3
Установка	4
Гарантийное обслуживание неисправного товара	8
Товар надлежащего качества.....	10
Товар ненадлежащего качества.....	10

Введение

Благодарим вас за выбор предусилителя для акустической гитары DOUBLE X0.

X0 объединяет в себе магнитный звукосниматель и конденсаторный микрофон для предоставления широкого спектра естественных звуков, адаптируемых к различным ситуациям игры. Преимущества магнитного звукоснимателя - в его артикуляции, высокой устойчивости к обратной связи и изоляции от других источников звуков поблизости. Микрофон добавляет объем и пространство звучанию, делая звук более округлым, с эффектом эмбиент.

Знакомство с устройством



Для получения максимальной отдачи от вашей новой звукоснимательной системы, рекомендуем вам ознакомиться с руководством пользователя перед началом использования.

X0 имеет четко читаемую и эргономичную панель управления. Все функции и клавиши ниже перечислены.

[РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ] Установите регулятор громкости настолько высоко, насколько это возможно, без искажения звука.

[РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ МИКРОФОНА] Этот регулятор определяет уровень громкости микрофона, поверните ручку громкости в зависимости от ваших предпочтений. Если вы слышите обратную связь от усилителя, пожалуйста, отойдите подальше от усилителя или уменьшите уровень громкости микрофона.

[ФАЗА] Используйте переключатель ФАЗА для улучшения басового отклика на низкой громкости и подавления обратной связи на высокой громкости.

[ВЫСОКИЕ И НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ] Система по умолчанию настроена на очень хорошие параметры тона звукоснимателя, но также система оставила регулируемые потенциометры для настройки басов и высоких частот для удовлетворения требований отдельных пользователей.

[ТОН МИКРОФОНА] Управление тоном микрофона, регулируйте тон микрофона для лучшего сочетания с звукоснимателем.


[USB-ПОРТ] Микро-USB-порт для зарядки. В комплекте поставляется кабель для зарядки. Пожалуйста, подключите к обычному зарядному устройству для телефона и зарядите звукосниматель.

[ИНДИКАТОР] Многофункциональный индикатор с разными вариантами цвета. Индикатор горит зеленым светом, когда система включена. Становится желтым, когда низкий заряд у батареи. Индикатор выключается, если батарея разряжена. Пожалуйста, зарядите батарею. Индикатор загорится красным во время зарядки и загорится зеленым, когда батарея полностью заряжена.

Кроме того, система работает от встроенного полимерного литиевого аккумулятора, который является перезаряжаемым аккумулятором с большой емкостью, длительным сроком службы и стабильной производительностью. Емкость батареи составляет 500 мАч, а срок службы батареи более 100 часов.

Установка

Предусилитель X0 предназначен для установки на гитары с диаметром резонаторного отверстия от 80 до 120 мм. И процедура установки довольно проста.




Если вы не хотите сверлить отверстие для установки джека для выходного кабеля, пожалуйста, ослабьте зажимы отверткой "крест" (Phillips). Разместите звукосниматель в резонаторном отверстии параллельно и как можно ближе к концу грифа. Осторожно затяните зажимы. Протяните кабель через резонаторное отверстие.



Если вы путешествуете с гитарой или долгое время храните ее с установленным звукоснимателем, настоятельно рекомендуем установить джек постоянно в гитару. Пожалуйста, установите концевой джек выходного кабеля на вашу гитару, следуя инструкциям по установке.


Снимите оригинальный концевой джек и расширьте отверстие для концевого джека до 12 мм, чтобы вместить выходной джек [Рисунок 3, Рисунок 4].





установите разъем в инструмент

В комплекте есть шайбы и проводные зажимы для постоянной установки. Вы можете найти их и обратиться к рисункам, чтобы завершить процесс.



Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**