



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Автосканер Launch Creader 3001



СОДЕРЖАНИЕ

1. Внешний вид автосканера.....	3
2. Обновление	3
3. Начать диагностику	3
3.1 Подготовка	3
3.2 Подключение к автомобилю.....	4

1. Внешний вид автосканера



2. Обновление

Вы можете обновить свой прибор с помощью USB-кабеля. Внимание: убедитесь, что компьютер подключен к Интернету.

- 1) Посетите интернет-сайт <http://www.x431.com/CR3001> и загрузите средство обновления на компьютер. Распакуйте и установите его на свой компьютер (Совместимо с Win XP, Win 7, Win 8 и Win 10).
- 2) После установки подключите один конец кабеля USB к устройству, а другой - к компьютеру.
- 3) После включения прибора запустите средство обновления на вашем компьютере.
- 4) Нажмите Обновить, чтобы начать обновление.

3. Начать диагностику

3.1 Подготовка

- 1) Включите зажигание автомобиля.
- 2) Напряжение аккумуляторной батареи автомобиля должно составлять 9-18 В.
- 3) Дроссельная заслонка должна быть закрыта.

3.2 Подключение к автомобилю

1. Найдите диагностическое гнездо автомобиля: на большинстве автомобилей DLC обычно установлен в 12 дюймах от центральной части приборной панели в водительской зоне. Если DLC не найден, обратитесь к Инструкции по ремонту автомобиля, чтобы найти его местоположение.
2. Подключите один конец диагностического кабеля к диагностическому разъему DLC, инструмент будет автоматически включен.
3. Теперь инструмент готов к работе.

Внимание: краткое руководство пользователя может быть изменено без предварительного уведомления.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**