



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Цифровой динамометрический ключ МХ1ТА 2-200Нм с переходником

1. Установка и замена батарей

Установка и замена батарей

- Приобретите две alkaline батареи ААА.
- Для обеспечения хорошего контакта следите за тем, чтобы контакты батарей были чистыми и сухими.
- Стороните крышку аккумуляторного отсека.
- Установите старые батареи.
- Установите 2 новые батареи, соблюдая полярность.
- Закройте крышку аккумулятора.

Примечание

- Когда батареи разряжены, на экране появляется надпись «НД».
- Извлеките батареи, если уберете ключ на хранение.
- Срок службы батареи зависит от качества батареи и количества использования.
- Обычный срок службы составляет до 120 часов.

2. Включение

- Нажмите кнопку для включения устройства. На экране отобразится надпись «HTAC» или «OFF».
- Через две секунды на экране появится 0,0
- Поверните ключ и значение крутящего момента отобразится на экране

3. Переключение единиц измерения

Нажмите одновременно кнопки M и P/T для переключения единиц измерения.

4. Настройка целевого значения

Увеличение [↑].

- Нажмите и удерживайте кнопку [↑], чтобы изменить текущее значение.
- Цель будет отображаться в течение 10 секунд.

3. Через 10 секунд на ЖК-дисплее появится 0,0.

Уменьшение [↓].

- Нажмите и удерживайте кнопку [↓], чтобы снизить текущее целевое значение.
- Цель будет отображаться в течение 10 секунд.

5. Значения светодиодной индикации

1. Зеленый свет:

Когда вы начинаете использовать цифровой динамометрический ключ, светодиодный индикатор будет мигать зеленым.

2. Мигалый свет:

Когда вы приближаетесь к 20% до целевого значения, вы увидите мигание нулевого света и услышите прерывистый звуковой сигнал, предупреждающий, что мигалый нулевой момент близок.

3. Красный свет:

Когда целевое значение достигнуто, светодиод станет красным, и прозвучит звуковой сигнал.

6. Установка пикового значения и трассировка

Пик:

- Нажмите и отпустите кнопку "P/T", когда цифровой динамометрический ключ выключен.
- На ЖК-экране появится "PICK".
- На ЖК-экране появится 0,0 через 2 секунды.

Трассировка:

- Нажмите и отпустите кнопку "P/T", когда цифровой динамометрический ключ выключен.
- На ЖК-экране появится "Trace".
- На ЖК-экране появится 0,0 через 2 секунды.

7. Память

- Значение должно быть сохранено в режиме "PICK".
- Нажмите кнопку "M" и удерживайте ее на минимум 1 секунду, а затем отпустите.
- На дисплее появится номер записи "P01", а затем значение крутящего момента.
- Нажмите кнопку "M" и удерживайте ее на минимум 2 секунды.
- На дисплее появится номер записи "P02", а затем значение крутящего момента".
- "P01" - последнее сохраненное значение. "P02" - будет самым старым.

Примечание

В памяти устройства сохраняются последние 50 значений крутящего момента.

8. Перегрузка 125%

1. Данное устройство сигнализирует о перегрузке на 125% (по полной шкале).

2

- Когда показание крутящего момента превышает 125% от полной шкалы, красный светодиодный индикатор мигает, а звуковой сигнал издает несколько коротких звуковых сигналов.
- Для безопасной работы, не превышайте допустимое значение крутящего момента.

9. Выключение

- Если вы не используете цифровой динамометрический ключ в течение 70 секунд, он автоматически выключится.
- Для ручного отключения устройства нажмите и отпустите кнопку .

10. Режим предосторожности

Покалывает, не нажимайте кнопки M и одновременно. Система перейдет в режим калибровки.

- Храните в чистом, сухом месте.
- Используйте инструмент, если он работает непрерывно или был поврежден.
- Соблюдайте основные меры безопасности, особенно когда используете цифровой динамометрический ключ рядом с детьми и людьми с ограниченными возможностями.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не чистите устройство органическими растворителями.
- Используйте изделие только по прямому назначению в целях, описанных в данном руководстве.
- Не превышайте допустимое значение крутящего момента для ключа.
- Не используйте инструмент, если он работает непрерывно или был поврежден.
- Не разбирайте устройство самостоятельно.
- Не подвергайте инструмент воздействию экстремальных температур, влажности, соленого света или сильных ударов.
- Не вскрывайте и не подвергайте ударам.
- Для обеспечения точности измерений необходима периодическая повторная калибровка.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (той же модели и типа) другого или
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьими лицами;

3

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет;

В случаях, если технически сложно товара Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы;
- продать товар другой марке (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

Срок предъявления вышеназванного требования составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данное требование подается удовлетворительно в одном из следующих случаях:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: существенный недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ Ю защите прав потребителей сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели упомянутый или близкий в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о таком недостатке, из-за которых произошла авария в письменной форме, то претензия по такому недостатку не принимается.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подборке, наладке и ремонту эксплуатируемых сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть наладки в эксплуатации без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантийно на которые был произведен ремонт, осуществляется в сервисном центре;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Милница-24, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар.

4

- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправности устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройство отсутствует маркировка или не читается оригинальный серийный номер; на устройстве отсутствует или нанесены повреждения или граффити-надписи и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производилась лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаружены признаки вандализма, устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправности устройства вызвана прямыми или косвенными действиями механических сил, механического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допущено производителем оборудования;
- неисправности устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий), описанное в гарантийном договоре и т.д.);
- неисправности устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров габаритов, телекоммуникационных и обиходных сетей;
- иные случаи, предусмотренные законодательством.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.д.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обратите Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технические словари** бытового назначения (автентрикс, фотоаппаратура, бытовая техника и т.д.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2000 № 2463, обмену или возврату надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток, вы вправе по своему выбору завлать одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от

5

11.06.2021) **О защите прав потребителей.** Для этого можете обратиться в сервисный центр Милница по телефону 8 800 200 85 66. При этом, если указанный товар относится к технически сложным, **уточните Постановление от 01 ноября 2011 г. № 924**, по указанным в ст.18 требованиям могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней продолжение указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (перемонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нами по адресу технической поддержки в чате **WhatsApp**. Для этого загрузите приложения **WhatsApp**. Нажмите на логотип камеры в правом верхнем углу и сканируйте QR-код приведенной ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр



Принято использование!

Сайт: milnica24.ru
E-mail: info@milnica24.ru
Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана
Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**

6