



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мини холодильник для косметики

Cold of Beauty 4 л, 45 Вт



1. Основные особенности

Использование автомобильного холодильника очень популярно среди развитых стран Европы и Америки. В середине лета он может обеспечить вас охлажденными напитками. Вы можете наслаждаться напитками и едой подходящей температуры, независимо от того, путешествуете ли вы на открытом воздухе или стоите в автомобильной пробке.

Благодаря своему легкому весу, портативности, красивому внешнему виду и дизайну, в котором предусмотрен полный набор функций этот автомобильный холодильник принесет вам комфорт и удобство. Особенно хорошо он поможет вам расслабиться, когда вы много работаете и наслаждаетесь прохладительными напитками. Он поможет снять усталость за день.

В данном устройстве используются полупроводники, а не компрессоры и хладагенты. Он не загрязняет окружающую среду, легкий, удобный для переноски, имеет долгий срок службы издает низкий уровень шума и имеет низкое энергопотребление.

2. Сферы применения


Портативный холодильник может пригодиться в различных ситуациях:

- Отдых на природе, пикник в парке или кемпинге
- Путешествие на машине
- В такси
- Взять с собой на яхту или на рыбалку
- Для хранения лекарств
- В машину дальнобойщикам
- Для хранения молока в прохладе
- Для охлаждения косметики

3. Использование

Охлаждение продуктов и напитков происходит за 2-3 часа. Конструкция холодильника предназначена не для замораживания продуктов, а для сохранения температуры. При правильном использовании, как указано в руководстве, продукты могут оставаться нужной температуры в течение нескольких часов.


2



Когда выключатель автомобильного холодильника установлен в положение «выключено», вставьте один конец провода в выходное отверстие холодильника, а другой конец в прикуриватель автомобиля. Для включения охлаждения установите переключатель в положение COLD. Зеленый свет индикатора указывает на включение функции охлаждения. Для включения нагрева: установите переключатель в положение HOT. Загорится красный свет индикатора, и поверхность начнет нагреваться.

4. Использование в машине

- Используйте напряжение: DC12V.
- Автомобиль должен быть заведен и вырабатывать электричество.
- Вставьте штекер провода в гнездо прикуривателя автомобиля.
- Переключитесь на постоянный ток.



5. Меры предосторожности

- Для правильного использования внимательно прочитайте следующие меры предосторожности. Неправильное использование может привести к травмам и повреждению холодильника.

3

- Предотвратите блокировку вентилятора, так как блокировка ускорит нагрев и вызовет пожар. Такие предметы, как шерсть и ткань, нельзя класть на холодильник.
- Вилка провода должна быть вставлена в розетку. В противном случае провод и вилка могут нагреться и повредиться или даже стать причиной возгорания.
- Держите вдали от легковоспламеняющихся материалов и влажных мест, чтобы предотвратить взрывы и пожары.
- Не открывать и не модифицировать.
- Не включайте функцию обогрева резки во время охлаждения. И также не включайте резку функцию охлаждения во время нагрева. Выключите и через 30 минут смените функцию.
- Не промывать водой.
- Не инвертировать.
- Берегите от ударов, падений и сильной вибрации.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66

4