



**MINICAM24**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Рупор-громкоговоритель The Wall 2**



## СОДЕРЖАНИЕ

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Характеристики.....       | 3 |
| 2. Подготовка к работе ..... | 3 |
| 3. Усиление голоса.....      | 3 |
| 4. Сирена .....              | 3 |
| 5. Запись.....               | 4 |

## 1. Характеристики

|                      |  |
|----------------------|--|
| Материал             | ABS-пластик  |
| Размер               | ∅ 140x220 мм   |
| Мощность             | Макс. 20 Вт  |
| Источник питания     | 4 батареи типа С   |
| Время работы батарей | 4-8 часов  |
| Диапазон слышимости  | 700 м  |
| Функции              | Усиление голоса, сирена, запись сообщения, регулировка громкости |
| Время записи         | 240 секунд   |

## 2. Подготовка к работе

Установите 4 батареи, соблюдая полярность, в батарейный отсек.

Нажмите кнопку POWER и дождитесь, когда загорятся индикаторы на громкоговорителе. Это будет означать, что устройство включено и готово к работе.

## 3. Усиление голоса

Нажмите кнопку POWER и начните говорить непосредственно в громкоговоритель.

Держите рупор в непосредственной близости от рта. Рекомендуемое расстояние 2-3 см.

Нажмите V-, чтобы снизить уровень громкости.

Нажмите V+, чтобы повысить уровень громкости.

## 4. Сирена

Просто нажмите кнопку сирены на мегафоне, отрегулируйте громкость на желаемый уровень.

Нажмите кнопку сирены, чтобы выключить сирену.

Звук сирены очень громкий, сначала уменьшите громкость, затем вы сможете её увеличить.

## **5. Запись**

Нажмите кнопку RECORD на мегафоне и начните говорить в него. Нажмите кнопку RECORD еще раз, когда закончите. Нажмите кнопку PLAY, чтобы прослушать запись.

Общее время записи 240 секунд, запись каждый раз новая. Невозможно добавить новую запись к существующей записи.

**Приятного использования!**

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**